Svenska

POWERMAX PRO

Trådlöst larmsystem med fullständig övervakning

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. INTRODUKTION
2. SPECIFIKATIONER
2.1 Allmänna data3
2.2 RF enheten4
2.3 Elektriska data
2 4 Kommunikation 4
2.5 Evsiska egenskaper 4
3.1 Dacka upp utrustningon
2.2 Strömförsörining av sontralannaratan
2.2 Dianara ash programmara systemat
3.5 Planera och programmera systemet
3.4 Montering
3.5 Kabeldragning och montering av bakstycket
3.5.1 Telefonledning
3.5.2 Sektioner och ledning av sirener6
3.5.3 Installering av valfri X-10-siren6
3.5.4 Dubbel RS-232-modulmontering7
3.5.5 Audio-modulmontering7
3.5.6 Anslutning av strömkabeln7
3.6 Färdigställande av framdel
3.6.1 Isättning av reservbatteri
3.6.2 Anslutning av X-10 modularänssnitt
3.6.3 Montering av extra GSM/GPRS -modul
3.7 Slutailtia stänanina
4.1 INTRODUCTION
4.1.1 Allindinid instructioner
4.1.2 Angivelse av inkorrekt installatorskod
4.1.3 Installatorsmeny10
4.1.4 Installning av ny installatorskod
4.1.5 Inställning av ny installatörskod i PowerMax
4.1.5 Inställning av ny installatörskod i PowerMax Pro med 2 installatörskoder
4.1.5 Inställning av ny installatörskod i PowerMax Pro med 2 installatörskoder
4.1.5 Inställning av ny installatörskod i PowerMax Pro med 2 installatörskoder
4.1.5 Inställning av ny installatörskod i PowerMax Pro med 2 installatörskoder
4.1.5 Inställning av ny installatörskod i PowerMax Pro med 2 installatörskoder 10 4.2 ENROLLERING AV TRÅDLÖSA ENHETER OCH HANDSÄNDARE 11 4.2.1 Allmänna instruktioner 11 4.2.2 Enrolleringstyp 11
4.1.5 Inställning av ny installatörskod i PowerMax Pro med 2 installatörskoder 10 4.2 ENROLLERING AV TRÅDLÖSA ENHETER OCH HANDSÄNDARE 11 4.2.1 Allmänna instruktioner 11 4.2.2 Enrolleringstyp 11 4.2.3 Enrollering / radering trådlösa enheter 11
4.1.5 Inställning av ny installatörskod i PowerMax Pro med 2 installatörskoder 10 4.2 ENROLLERING AV TRÅDLÖSA ENHETER OCH HANDSÄNDARE 11 4.2.1 Allmänna instruktioner 11 4.2.2 Enrolleringstyp 11 4.2.3 Enrollering / radering trådlösa enheter 11 4.2.4 Enrollering / radering handsändare 11
4.1.5 Inställning av ny installatörskod i PowerMax Pro med 2 installatörskoder 10 4.2 ENROLLERING AV TRÅDLÖSA ENHETER OCH 11 HANDSÄNDARE 11 4.2.1 Allmänna instruktioner 11 4.2.2 Enrolleringtyp 11 4.2.3 Enrollering / radering trådlösa enheter 11 4.2.4 Enrollering / radering handsändare 11 4.2.5 Enrollering / radering trådlösa fjärrkontroller 11
4.1.5 Inställning av ny installatörskod i PowerMax Pro med 2 installatörskoder 10 4.2 ENROLLERING AV TRÅDLÖSA ENHETER OCH HANDSÄNDARE 11 4.2.1 Allmänna instruktioner 11 4.2.2 Enrolleringtyp 11 4.2.3 Enrollering / radering trådlösa enheter 11 4.2.4 Enrollering / radering handsändare 11 4.2.5 Enrollering / radering trådlösa fjärrkontroller 11 4.2.6 Enrollering / radering 2-vägs knappsats 11
4.1.5 Inställning av ny installatörskod i PowerMax Pro med 2 installatörskoder 10 4.2 ENROLLERING AV TRÅDLÖSA ENHETER OCH HANDSÄNDARE 11 4.2.1 Allmänna instruktioner 11 4.2.2 Enrolleringstyp 11 4.2.3 Enrollering / radering trådlösa enheter 11 4.2.4 Enrollering / radering trådlösa enheter 11 4.2.5 Enrollering / radering trådlösa fjärrkontroller 11 4.2.6 Enrollering / radering trådlösa fjärrkontroller 11 4.2.7 Enrollering / radering trådlös siren 11
4.1.5 Inställating av ny installatörskod i PowerMax Pro med 2 installatörskoder 10 4.2 ENROLLERING AV TRÅDLÖSA ENHETER OCH 11 HANDSÄNDARE 11 4.2.1 Allmänna instruktioner 11 4.2.2 Enrolleringstyp 11 4.2.3 Enrollering / radering trådlösa enheter 11 4.2.4 Enrollering / radering trådlösa fjärrkontroller 11 4.2.5 Enrollering / radering trådlösa fjärrkontroller 11 4.2.6 Enrollering / radering trådlösa siren 11 4.2.7 Enrollering / radering trådlöss siren 11 4.2.8 Enrollering / radering trådlöss siren 11 4.2.8 Enrollering / radering trådlöss siren 11
4.1.5 Inställating av ny installatörskod i PowerMax Pro med 2 installatörskoder 10 4.2 ENROLLERING AV TRÅDLÖSA ENHETER OCH HANDSÄNDARE 11 4.2.1 Allmänna instruktioner 11 4.2.2 Enrolleringstyp 11 4.2.3 Enrollering / radering trådlösa enheter 11 4.2.4 Enrollering / radering trådlösa enheter 11 4.2.5 Enrollering / radering trådlösa si fjärrkontroller 11 4.2.6 Enrollering / radering trådlös siren 11 4.2.7 Enrollering / radering trådlös siren 11 4.2.8 Enrollering / radering trådlös siren 11 4.2.6 Enrollering / radering Proxkort 11 4.2.7 Enrollering / radering Proxkort 11 4.2.8 Enrollering / radering Proxkort 11 4.2.9 Enrollering / radering Proxkort 11
4.1.5 Inställning av ny installatörskod i PowerMax Pro med 2 installatörskoder 10 4.2 ENROLLERING AV TRÅDLÖSA ENHETER OCH HANDSÄNDARE 11 4.2.1 Allmänna instruktioner 11 4.2.2 Enrolleringstyp 11 4.2.3 Enrollering / radering trådlösa enheter 11 4.2.4 Enrollering / radering trådlösa enheter 11 4.2.5 Enrollering / radering trådlösa fjärrkontroller 11 4.2.6 Enrollering / radering trådlös siren 11 4.2.7 Enrollering / radering trådlös siren 11 4.2.8 Enrollering / radering trådlös siren 11 4.2.9 Enrollering / Radering Proxkort 11 4.2.7 Enrollering / Radering Proxkort 11 4.3 PROGRAMMERA SEKTIONSTYPER, NAMN OCH 0MR ÅDE DÖRBKI OCKSSEKTIONI
4.1.5 Inställning av ny installatörskod i PowerMax Pro med 2 installatörskoder 10 4.2 ENROLLERING AV TRÅDLÖSA ENHETER OCH HANDSÄNDARE 11 4.2.1 Allmänna instruktioner 11 4.2.2 Enrollering/radering trådlösa enheter 11 4.2.3 Enrollering / radering trådlösa enheter 11 4.2.4 Enrollering / radering trådlösa enheter 11 4.2.5 Enrollering / radering trådlösa enheter 11 4.2.6 Enrollering / radering trådlösa siren 11 4.2.7 Enrollering / radering Proxkort 11 4.2.8 Enrollering / radering Proxkort 11 4.2.8 Enrollering/radering Proxkort 11 4.2.9 ROGRAMMERA SEKTIONSTYPER, NAMN OCH 0MRÅDE DÖRRKLOCKSSEKTION
4.1.5 Inställning av ny installatörskod i PowerMax Pro med 2 installatörskoder 10 4.2 ENROLLERING AV TRÅDLÖSA ENHETER OCH 11 HANDSÄNDARE 11 4.2.1 Allmänna instruktioner 11 4.2.2 Enrolleringstyp 11 4.2.3 Enrollering / radering trådlösa enheter 11 4.2.5 Enrollering / radering trådlösa enheter 11 4.2.5 Enrollering / radering trådlösa siren 11 4.2.6 Enrollering / radering trådlösa siren 11 4.2.7 Enrollering / radering trådlös siren 11 4.2.8 Enrollering / radering Proxkort 11 4.2.8 Enrollering/radering Proxkort 11 4.2.8 Enrollering/radering Proxkort 11 4.2.8 Enrollering/radering Proxkort 11 4.2.9 ROGRAMMERA SEKTIONSTYPER, NAMN OCH 0MRÅDE DÖRRKLOCKSSEKTION 13 4.4 PROGRAMMERA PARAMETRAR FÖR 13 4.4 PROBRAMATEN 14 14
4.1.5 Inställning av ny installatörskod i PowerMax Pro med 2 installatörskoder 10 4.2 ENROLLERING AV TRÅDLÖSA ENHETER OCH 11 HANDSÄNDARE 11 4.2.1 Allmänna instruktioner 11 4.2.2 Enrolleringstyp 11 4.2.3 Enrollering / radering trådlösa enheter 11 4.2.5 Enrollering / radering trådlösa enheter 11 4.2.5 Enrollering / radering trådlösa sien 11 4.2.6 Enrollering / radering trådlös siren 11 4.2.7 Enrollering / radering trådlös siren 11 4.2.8 Enrollering / radering trådlös siren 11 4.2.8 Enrollering / radering trådlös siren 11 4.3 PROGRAMMERA SEKTIONSTYPER, NAMN OCH 0MRÅDE DÖRRKLOCKSSEKTION 13 4.4 PROGRAMMERA PARAMETRAR FÖR 14 CENTRALAPPARATEN 14
4.1.5 Inställations av ny installatörskod i PowerMax Pro med 2 installatörskoder 10 4.2 ENROLLERING AV TRÅDLÖSA ENHETER OCH 11 HANDSÄNDARE 11 4.2.1 Allmänna instruktioner 11 4.2.2 Enrolleringstyp 11 4.2.3 Enrollering / radering trådlösa enheter 11 4.2.4 Enrollering / radering trådlösa enheter 11 4.2.5 Enrollering / radering trådlösa si fjärrkontroller 11 4.2.6 Enrollering / radering trådlösa siren 11 4.2.7 Enrollering / radering trådlöss siren 11 4.2.8 Enrollering / radering trådlöss siren 11 4.2.7 Enrollering / radering trådlös siren 11 4.2.8 Enrollering / radering Proxkort 11 4.3 PROGRAMMERA SEKTIONSTYPER, NAMN OCH 0MRÅDE DÖRRKLOCKSSEKTION 0MRÅDE DÖRRKLOCKSSEKTION 13 4.4 PROGRAMMERA PARAMETRAR FÖR 14 4.4.1 Inledande instruktioner 14 4.4.1 Inledande instruktioner 14
4.1.5 Inställationg av ny installatörskod i PowerMax Pro med 2 installatörskoder 10 4.2 ENROLLERING AV TRÅDLÖSA ENHETER OCH 11 HANDSÄNDARE 11 4.2.1 Allmänna instruktioner 11 4.2.2 Enrolleringstyp 11 4.2.3 Enrollering / radering trådlösa enheter 11 4.2.4 Enrollering / radering trådlösa enheter 11 4.2.5 Enrollering / radering trådlösa si fjärrkontroller 11 4.2.6 Enrollering / radering trådlös siren 11 4.2.7 Enrollering / radering trådlös siren 11 4.2.8 Enrollering / radering proxkort 11 4.3 PROGRAMMERA SEKTIONSTYPER, NAMN OCH 13 OMRÅDE DÖRRKLOCKSSEKTION 13 4.4 PROGRAMMERA PARAMETRAR FÖR 14 CENTRALAPPARATEN 14 4.4.1 Inledande instruktioner 14 4.4.2 Inpasseringsfördröjning 1 och 2 14
4.1.5 Inställationg av ny installatörskod i PowerMax Pro med 2 installatörskoder 10 4.2 ENROLLERING AV TRÅDLÖSA ENHETER OCH 11 HANDSÄNDARE 11 4.2.1 Allmänna instruktioner 11 4.2.2 Enrolleringstyp 11 4.2.3 Enrollering / radering trådlösa enheter 11 4.2.4 Enrollering / radering trådlösa enheter 11 4.2.5 Enrollering / radering trådlösa enheter 11 4.2.6 Enrollering / radering trådlösa siren 11 4.2.7 Enrollering / radering trådlös siren 11 4.2.8 Enrollering / radering trådlös siren 11 4.2.7 Enrollering / radering trådlös siren 11 4.2.8 Enrollering / radering Proxkort 11 4.3 PROGRAMMERA SEKTIONSTYPER, NAMN OCH 13 OMRÅDE DÖRRKLOCKSSEKTION 13 4.4 PROGRAMMERA PARAMETRAR FÖR 14 CENTRALAPPARATEN 14 4.4.1 Inledande instruktioner 14 4.4.2 Inpasseringsfördröjning 1 och 2 14 4.4.3 Utpasseringsfördröjning 1 och 2 14
4.1.5 Inställning av ny installatörskod i PowerMax Pro med 2 installatörskoder 10 4.2 ENROLLERING AV TRÅDLÖSA ENHETER OCH 11 HANDSÄNDARE 11 4.2.1 Allmänna instruktioner 11 4.2.2 Enrolleringstyp 11 4.2.3 Enrollering / radering trådlösa enheter 11 4.2.4 Enrollering / radering trådlösa enheter 11 4.2.5 Enrollering / radering trådlösa siren 11 4.2.6 Enrollering / radering trådlös siren 11 4.2.7 Enrollering / radering trådlös siren 11 4.2.8 Enrollering / radering Proxkort 11 4.2.8 Enrollering / radering trådlös siren 11 4.2.8 Enrollering / radering Proxkort 11 4.3 PROGRAMMERA SEKTIONSTYPER, NAMN OCH 0MRÅDE DÖRRKLOCKSSEKTION OMRÅDE DÖRRKLOCKSSEKTION 13 4.4 PROGRAMMERA PARAMETRAR FÖR 14 CENTRALAPPARATEN 14 4.4.1 Inledande instruktioner 14 4.4.2 Inpasseringsfördröjning 1 och 2 14 4.4.3 Utpasseringsfördröjning 1 och 2 14 4.4.4 Sirentid 14
4.1.5 Inställning av ny installatörskod i PowerMax Pro med 2 installatörskoder 10 4.2 ENROLLERING AV TRÅDLÖSA ENHETER OCH 11 HANDSÄNDARE 11 4.2.1 Allmänna instruktioner 11 4.2.2 Enrolleringstyp 11 4.2.3 Enrollering / radering trådlösa enheter 11 4.2.4 Enrollering / radering trådlösa enheter 11 4.2.5 Enrollering / radering trådlösa enheter 11 4.2.6 Enrollering / radering trådlösa siren 11 4.2.7 Enrollering / radering Proxkort 11 4.2.8 Enrollering / radering Proxkort 11 4.2.9 ROGRAMMERA SEKTIONSTYPER, NAMN OCH 0MRÅDE DÖRRKLOCKSSEKTION 13 4.4 PROGRAMMERA PARAMETRAR FÖR 14 CENTRALAPPARATEN 14 4.4.1 Inledande instruktioner 14 4.4.2 Inpasseringsfördröjning 14 4.4.3 Utpasseringsfördröjning 14 4.4.4 Sirentid
4.1.5 Inställning av ny installatörskod i PowerMax Pro med 2 installatörskoder 10 4.2 ENROLLERING AV TRÅDLÖSA ENHETER OCH 11 HANDSÄNDARE 11 4.2.1 Allmänna instruktioner 11 4.2.2 Enrolleringstyp 11 4.2.3 Enrollering / radering trådlösa enheter 11 4.2.4 Enrollering / radering trådlösa enheter 11 4.2.5 Enrollering / radering trådlösa senheter 11 4.2.6 Enrollering / radering trådlösa siren 11 4.2.7 Enrollering / radering trådlös siren 11 4.2.8 Enrollering / radering Proxkort 11 4.2.8 Enrollering / radering Proxkort 11 4.3 PROGRAMMERA SEKTIONSTYPER, NAMN OCH 0MRÅDE DÖRRKLOCKSSEKTION OMRÅDE DÖRRKLOCKSSEKTION 13 4.4 PROGRAMMERA PARAMETRAR FÖR 14 4.4.1 Inledande instruktioner 14 4.4.3 Utpasseringsfördröjning 1 och 2 14 4.4.4 Sirentid 14 4.4.5 Avbryt larm 15 4.4.6 Annullera larm 15
4.1.5 Inställations av ny installatörskod i PowerMax Pro med 2 installatörskoder 10 4.2 ENROLLERING AV TRÅDLÖSA ENHETER OCH 11 HANDSÄNDARE 11 4.2.1 Allmånna instruktioner 11 4.2.2 Enrolleringstyp 11 4.2.3 Enrollering / radering trådlösa enheter 11 4.2.4 Enrollering / radering trådlösa enheter 11 4.2.5 Enrollering / radering trådlösa sijärrkontroller 11 4.2.6 Enrollering / radering trådlös siren 11 4.2.7 Enrollering / radering trådlös siren 11 4.2.8 Enrollering / radering trådlös siren 11 4.2.7 Enrollering / radering trådlös siren 11 4.2.8 Enrollering / radering Proxkort 11 4.3 PROGRAMMERA SEKTIONSTYPER, NAMN OCH 0MRÅDE DÖRRKLOCKSSEKTION 0MRÅDE DÖRRKLOCKSSEKTION 13 4.4 PROGRAMMERA PARAMETRAR FÖR 14 4.4.1 Inledande instruktioner 14 4.4.2 Inpasseringsfördröjning 1 och 2 14 4.4.3 Utpasseringsfördröjning 1 och 2 14 4.4.5 Ävbryt larm 15 4.4.6 Annullera larm 15 4.4.7 Snabbtillkoppling 15
4.1.5 Inställationg av ny installatörskod i PowerMax Pro med 2 installatörskoder 10 4.2 ENROLLERING AV TRÅDLÖSA ENHETER OCH 11 HANDSÄNDARE 11 4.2.1 Allmänna instruktioner 11 4.2.2 Enrolleringstyp 11 4.2.3 Enrollering / radering trådlösa enheter 11 4.2.4 Enrollering / radering trådlösa enheter 11 4.2.5 Enrollering / radering trådlösa sigarrkontroller 11 4.2.6 Enrollering / radering trådlös siren 11 4.2.7 Enrollering / radering trådlös siren 11 4.2.8 Enrollering / radering proxkort 11 4.3 PROGRAMMERA SEKTIONSTYPER, NAMN OCH 0MRÅDE DÖRRKLOCKSSEKTION OMRÅDE DÖRRKLOCKSSEKTION 13 4.4 PROGRAMMERA PARAMETRAR FÖR 14 CENTRALAPPARATEN 14 4.4.1 Inledande instruktioner 14 4.4.3 Utpasseringsfördröjning 1 och 2 14 4.4.5 Avbryt larm 15 4.4.6 Annullera larm 15 4.4.7 Snabbtillkoppling 15 4.4.8 Förbikoppling 15
4.1.5 Inställationg av ny installatörskod i PowerMax Pro med 2 installatörskoder 10 4.2 ENROLLERING AV TRÅDLÖSA ENHETER OCH 11 HANDSÄNDARE 11 4.2.1 Allmänna instruktioner 11 4.2.2 Enrolleringstyp 11 4.2.3 Enrollering / radering trådlösa enheter 11 4.2.4 Enrollering / radering trådlösa enheter 11 4.2.5 Enrollering / radering trådlösa si fjärrkontroller 11 4.2.6 Enrollering / radering trådlös siren 11 4.2.7 Enrollering / radering trådlös siren 11 4.2.8 Enrollering / radering proxkort 11 4.2.9 Enrollering / radering Proxkort 11 4.3 PROGRAMMERA SEKTIONSTYPER, NAMN OCH 0MRÅDE DÖRRKLOCKSSEKTION OMRÅDE DÖRRKLOCKSSEKTION 13 4.4 PROGRAMMERA PARAMETRAR FÖR 14 4.4.1 Inledande instruktioner 14 4.4.2 Inpasseringsfördröjning 1 och 2 14 4.4.3 Sirentid 14 4.4.4 Sirentid 14 4.4.5 Avbryt larm 15 4.4.6 Annullera larm 15 4.4.7 Snabbtilkoppling 15 4.4.8 Förbikoppling 15 4.4.9 Utpasseringsläge
4.1.5 Inställationg av ny installatörskod i PowerMax Pro med 2 installatörskoder 10 4.2 ENROLLERING AV TRÅDLÖSA ENHETER OCH 11 HANDSÄNDARE 11 4.2.1 Allmänna instruktioner 11 4.2.2 Enrolleringstyp 11 4.2.3 Enrollering / radering trådlösa enheter 11 4.2.4 Enrollering / radering trådlösa enheter 11 4.2.5 Enrollering / radering trådlösa enheter 11 4.2.6 Enrollering / radering trådlösa siren 11 4.2.7 Enrollering / radering trådlös siren 11 4.2.8 Enrollering / radering trådlös siren 11 4.2.7 Enrollering / radering trådlös siren 11 4.2.8 Enrollering / radering Proxkort 11 4.3 PROGRAMMERA SEKTIONSTYPER, NAMN OCH 0MRÅDE DÖRRKLOCKSSEKTION OMRÅDE DÖRRKLOCKSSEKTION 13 4.4 PROGRAMMERA PARAMETRAR FÖR 14 CENTRALAPPARATEN 14 4.4.1 Inledande instruktioner 14 4.4.2 Inpasseringsfördröjning 1 och 2 14 4.4.3 Utpasseringsfördröjning 1 14 4.4.4 Sirentid 14 4.4.5 Avbryt larm 15 4.4.6 Annullera larm
4.1.5 Inställationg av ny installatörskod i PowerMax Pro med 2 installatörskoder 10 4.2 ENROLLERING AV TRÅDLÖSA ENHETER OCH 11 HANDSÄNDARE 11 4.2.1 Allmänna instruktioner 11 4.2.2 Enrolleringstyp 11 4.2.3 Enrollering / radering trådlösa enheter 11 4.2.4 Enrollering / radering trådlösa enheter 11 4.2.5 Enrollering / radering trådlösa siren 11 4.2.6 Enrollering / radering trådlös siren 11 4.2.7 Enrollering / radering trådlös siren 11 4.2.8 Enrollering / radering Proxkort 11 4.2.8 Enrollering/radering Proxkort 11 4.3 PROGRAMMERA SEKTIONSTYPER, NAMN OCH 0MRÅDE DÖRRKLOCKSSEKTION OMRÅDE DÖRRKLOCKSSEKTION 13 4.4 PROGRAMMERA PARAMETRAR FÖR 14 CENTRALAPPARATEN 14 4.4.1 Inledande instruktioner 14 4.4.2 Inpasseringsfördröjning 1 och 2 14 4.4.3 Utpasseringsfördröjning 14 4.4.5 Avbryt larm 15 4.4.6 Annullera larm 15 4.4.7 Snabbtillkoppling 15 4.4.8 Förbikoppling 15
4.1.5 Inställations av ny installatörskod i PowerMax Pro med 2 installatörskoder 10 4.2 ENROLLERING AV TRÅDLÖSA ENHETER OCH 11 HANDSÄNDARE 11 4.2.1 Allmänna instruktioner 11 4.2.2 Enrolleringstyp 11 4.2.3 Enrollering / radering trådlösa enheter 11 4.2.4 Enrollering / radering trådlösa enheter 11 4.2.5 Enrollering / radering trådlösa siren 11 4.2.6 Enrollering / radering trådlös siren 11 4.2.7 Enrollering / radering Proxkort 11 4.2.8 Enrollering/radering Proxkort 11 4.2.8 Enrollering/radering Proxkort 11 4.3 PROGRAMMERA SEKTIONSTYPER, NAMN OCH 0MRÅDE DÖRRKLOCKSSEKTION OMRÅDE DÖRRKLOCKSSEKTION 13 4.4 PROGRAMMERA PARAMETRAR FÖR 14 4.4.1 Inledande instruktioner 14 4.4.3 Utpasseringsfördröjning 1 och 2 14 4.4.3 Utpasseringsfördröjning 14 4.4.5 Avbryt larm 15 4.4.6 Annullera larm 15 4.4.7 Snabbtillkoppling 15 4.4.8 Förbikoppling 15 4.4.9 Utpasseringsläge 15 4.4.10 Summertoner
4.1.5 Inställations av ny installatörskod i PowerMax Pro med 2 installatörskoder 10 4.2 ENROLLERING AV TRÅDLÖSA ENHETER OCH 11 HANDSÄNDARE 11 4.2.1 Allmånna instruktioner 11 4.2.2 Enrolleringstyp 11 4.2.3 Enrollering / radering trådlösa enheter 11 4.2.4 Enrollering / radering trådlösa enheter 11 4.2.5 Enrollering / radering trådlösa sijärrkontroller 11 4.2.6 Enrollering / radering trådlös siren 11 4.2.7 Enrollering / radering trådlös siren 11 4.2.8 Enrollering / radering trådlös siren 11 4.2.8 Enrollering / radering trådlös siren 11 4.2.7 Enrollering / radering trådlös siren 11 4.2.8 Enrollering / radering trådlös siren 11 4.2.9 Enrollering / radering trådlös siren 11 4.3 PROGRAMMERA SEKTIONSTYPER, NAMN OCH 0MRÅDE DÖRRKLOCKSSEKTION 0MRÅDE DÖRRKLOCKSSEKTION 13 4.4 PROGRAMMERA PARAMETRAR FÖR 14 4.4.1 Inledande instruktioner 14 4.4.2 Inpasseringsfördröjning 1 och 2 14 4.4.3 Utpasseringsfördröjning 1 15 4.4.6 Annullera larm 15
4.1.5 Inställations av ny installatörskod i PowerMax Pro med 2 installatörskoder 10 4.2 ENROLLERING AV TRÅDLÖSA ENHETER OCH 11 HANDSÄNDARE 11 4.2.1 Allmänna instruktioner 11 4.2.2 Enrolleringstyp 11 4.2.3 Enrollering / radering trådlösa enheter 11 4.2.4 Enrollering / radering trådlösa enheter 11 4.2.5 Enrollering / radering trådlösa sijärrkontroller 11 4.2.6 Enrollering / radering trådlös siren 11 4.2.7 Enrollering / radering trådlös siren 11 4.2.8 Enrollering / radering Proxkort 11 4.3 PROGRAMMERA SEKTIONSTYPER, NAMN OCH 0MRÅDE DÖRRKLOCKSSEKTION OMRÅDE DÖRRKLOCKSSEKTION 13 4.4 PROGRAMMERA PARAMETRAR FÖR 14 CENTRALAPPARATEN 14 4.4.1 Inledande instruktioner 14 4.4.3 Utpasseringsfördröjning 1 och 2 14 4.4.5 Avbryt larm 15 4.4.6 Annullera larm 15 4.4.7 Snabbtillkoppling 15 4.4.8 Förbikoppling 15 4.4.9 Utpasseringsläge 15 4.4.10 Summertoner 15 4.4.11 Feltoner 15



Installationsmanual

4.4.15 Overvakning	40
	10
4.4.16 Ej klar	16
4.4.17 AUX-knapp A	16
4 4 18 AUX-knapp B 2-V-MP	16
1 1 10 Detektera radiostörning	16
	10
4.4.20 Narvarokontroll	10
4.4.21 "Inte aktiv"	16
4.4.22 Bakgrundsbelysning	16
4.4.23 Överfallslarm	16
1 1 21 Diezosiren	16
	10
4.4.25 Aterstallningsval	10
4.4.26 Sabotageval	17
4.4.27 Sirenval	17
4.4.28 Påminnelse	17
4 4 29 Frånkopplingsval	17
4.4.20 Siran / Departeringcolternativ	17
4.4.50 Siren / Rapponeningsalternativ	17
4.4.31 Batteriniva kvittering	17
4.4.32 Skärmsläckare	17
4.4.33 Bekräfta larm	17
4 4 34 Rapportering av strömbortfall	17
4 4 35 Kodvorsion	17
	17
4.4.36 Anvandartilistand	17
4.4.39 Val av Nyckelsektioner (Valfritt)	17
4.5 PROGRAMMERA	
KOMMUNIKATIONSPARAMETRAR	20
Inlodando instruktionor	20
	20
4.5.1 PSTN / GSM (Fig. 4.5)	20
4.5.2 GPRS / BB (Fig. 4.5)	20
4.5.3 LC Rapportering (Fig. 4.5)	21
Masterkod för nedladdning	22
4.5.4 Bonnortaring till private telefoner (Fig. 4.5)	
	23
4.5.4 Rapportering till privata telefoner (Fig. 4.5)	23
4.5.4 Rapportening till privata telefoner (Fig. 4.5) 4.6 GSM Automatisk Detektion	23 27
4.5.4 Rapportening in private telefoner (rig. 4.5) 4.6 GSM Automatisk Detektion 4.7 PowerLink Auto Detection	23 27 27
4.5.4 Rapportening till privata telefoner (rig. 4.5) 4.6 GSM Automatisk Detektion 4.7 PowerLink Auto Detection 4.8 PROGRAMMERA UTGÅNGAR	23 27 27 28
4.6 GSM Automatisk Detektion	23 27 27 28 28
4.6 GSM Automatisk Detektion	23 27 27 28 28 28 28
4.5.4 Rapportening the private telefoner (rig. 4.5) 4.6 GSM Automatisk Detektion 4.7 PowerLink Auto Detection 4.8 PROGRAMMERA UTGÅNGAR 4.8.1 Inledande instruktioner 4.8.2 Definiera PGM 4.8.3 Definition av INT/STRB	23 27 27 28 28 28 28 28
4.6 GSM Automatisk Detektion 4.7 PowerLink Auto Detection 4.8 PROGRAMMERA UTGÅNGAR 4.8.1 Inledande instruktioner 4.8.2 Definiera PGM 4.8.3 Definition av INT/STRB. 4.9.4 10.01 MÄN DETEINITION	23 27 27 28 28 28 28 28 28
4.6 GSM Automatisk Detektion	23 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28
4.6 GSM Automatisk Detektion	23 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28
4.6 GSM Automatisk Detektion	23 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 30
4.6 GSM Automatisk Detektion	23 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 30 30
4.6 GSM Automatisk Detektion	23 27 28 28 28 28 28 28 28 30 30 30
4.6 GSM Automatisk Detektion	23 27 27 28 28 28 28 28 28 28 30 30 30 31
4.6 GSM Automatisk Detektion	23 27 27 28 28 28 28 28 28 28 30 30 30 31
4.6 GSM Automatisk Detektion	23 27 27 28 28 28 28 28 28 28 30 30 30 31 31
4.6 GSM Automatisk Detektion 4.6 GSM Automatisk Detektion 4.7 PowerLink Auto Detection 4.8 PROGRAMMERA UTGÅNGAR 4.8.1 Inledande instruktioner 4.8.2 Definiera PGM 4.8.3 Definition av INT/STRB. 4.8.4 X-10 ALLMÄN DEFINITION 4.8.5 DEFINITION AV X-10 ENHET. 4.9.1 Spela in tal 4.9.2 Funktionsläge Röstlåda 4.10 DIAGNOSTISKT TEST 4.11 ANVÄNDARFUNKTIONER	23 27 27 28 28 28 28 28 28 28 30 30 30 31 31 32
4.6 GSM Automatisk Detektion	23 27 28 28 28 28 28 28 28 28 30 30 30 31 31 32 32
4.6 GSM Automatisk Detektion	23 27 28 28 28 28 28 28 28 28 30 30 30 31 31 32 32 32
4.6 GSM Automatisk Detektion	23 27 28 28 28 28 28 28 30 30 30 30 31 31 32 32 32
4.6 GSM Automatisk Detektion	23 27 28 28 28 28 28 28 28 30 30 30 30 31 31 32 32 32 32
4.6 GSM Automatisk Detektion	23 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 30 30 31 31 32 32 32 32 32
4.6 GSM Automatisk Detektion	23 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 30 30 31 31 32 32 32 32 32
4.6 GSM Automatisk Detektion	23 27 27 28 28 28 28 28 28 30 30 30 31 31 32 32 32 32 33 33
4.6 GSM Automatisk Detektion	23 27 27 28 28 28 28 28 28 28 30 30 30 31 31 32 32 32 33 33 33 33
4.6 GSM Automatisk Detektion	23 27 28 28 28 28 28 28 30 30 31 31 32 32 32 33 33 33 33 33
4.6 GSM Automatisk Detektion 4.6 GSM Automatisk Detektion 4.7 PowerLink Auto Detection 4.8 PROGRAMMERA UTGÅNGAR 4.8.1 Inledande instruktioner 4.8.2 Definiera PGM 4.8.3 Definition av INT/STRB 4.8.4 X-10 ALLMÄN DEFINITION 4.8.5 DEFINITION AV X-10 ENHET 4.9 DEFINIERA RÖST 4.9.1 Spela in tal 4.9.2 Funktionsläge Röstlåda 4.10 DIAGNOSTISKT TEST 4.10.1 GPRS Kommunikationstest 4.11 ANVÄNDARFUNKTIONER 4.12 HÄMTA FABRIKSINSTÄLLNINGAR 4.14 RINGA SERVER FÖR UPPLADDNING/NEDLADDNING 4.15 AKTIVERA/AVAKTIVERA OMRÅDEN 4.16 GÅNGTEST 5. TESTA PROCEDURER 5.1 Förberedelser 5.2 Diagnostiskt test	23 27 28 28 28 28 28 28 30 30 31 31 32 32 33 33 33 33 33 33
 4.5.4 Rapportening tin private telefoner (rig. 4.5)	23 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 30 30 31 31 32 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
4.6 GSM Automatisk Detektion	23 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 30 30 31 31 32 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
4.6 GSM Automatisk Detektion	23 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 30 30 31 31 32 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
4.6 GSM Automatisk Detektion 4.6 GSM Automatisk Detektion 4.7 PowerLink Auto Detection 4.8 PROGRAMMERA UTGÅNGAR 4.8.1 Inledande instruktioner 4.8.2 Definiera PGM 4.8.3 Definition av INT/STRB 4.8.4 X-10 ALLMÄN DEFINITION 4.8.5 DEFINITION AV X-10 ENHET 4.9 DEFINIERA RÖST 4.9.1 Spela in tal 4.9.2 Funktionsläge Röstlåda 4.10 DIAGNOSTISKT TEST 4.10.1 GPRS Kommunikationstest 4.11 ANVÄNDARFUNKTIONER 4.12 HÄMTA FABRIKSINSTÄLLNINGAR 4.14 RINGA SERVER FÖR UPPLADDNING/NEDLADDNING 4.15 AKTIVERA/AVAKTIVERA OMRÅDEN 4.16 GÅNGTEST 5. TESTA PROCEDURER 5.1 Förberedelser 5.2 Diagnostiskt test 5.3 Test av handsändare 5.4 ON/OFF-test av apparater 5.5 Test av nödlägessändare	23 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 30 30 31 31 32 23 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
 4.5.4 Rapportening tim privata telefonier (rig. 4.5)	23 27 28 28 28 28 28 28 28 28 30 30 31 31 22 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
 4.5.4 Rapportening un privata telefonier (rig. 4.5)	23 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 30 31 31 32 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

6.3 Utbyte av säkring	. 34
6.4 Utbyte/Omplacering av detektorer	. 34
7. LÄSA HÄNDELSELOGGEN	. 34
APPENDIX A. Placering av detektorer och sändare	. 35
A1. Plan för driftsättning av detektorer	. 35
A2. Lista över handsändare	. 36
A3. Lista över nödlägessändare	. 36
A4. Lista över andra typer av sändare	. 36
APPENDIX B. Användning av X-10 enheter och PGM	/1-
utgången	. 37
APPENDIX C. Händelsekoder	. 38
Kontact-ID Händelsekoder	. 38
SIA Händelsekoder	. 38
4/2 Händelsekoder	. 38
Att förstå dataformatet för Scancom-rapportering.	. 40
APPENDIX D. Programmerbara sektionstyper	. 41
D1. Fördröjningssektioner	.41
D2. Nödlägessektioner	. 41
D3. Brandsektioner	. 41

D4. Oversvämningssektion	41
D5. Gassektion	41
D6. Volymsektion	41
D7. Volym följsektioner	41
D8. Hem/Fördröjningssektioner	41
D9. Icke-larmsektioner	41
D10. Skalskyddsektioner	41
D11. Skalskydd följsektioner	41
D12. Temperatursektion	41
D13. 24h-sektioner	41
D14. Nyckelsektioner (Valfritt)	41
APPENDIX E. PowerMax Pro kompatibla enheter .	42
E1 Kompatibla Detektorer	42
E2 Kompatibla sändare	43
E3 Kompatibel Trådlös Siren	44
E4. Kompatibel Röstbox	44
E5. Kompatibelt GSM-modem	44
E6. PowerLink	44
E7. Proxkort	44

MEDDELANDE TILL INSTALLATÖREN

PowerMax Pro centralapparat levereras med 2 st manualer:

Installatörsmanual (denna manual – används endast av installatören)

Användarmanual (används av installatören endast vid installationen – måste överlämnas till masteranvändaren efter genomfört systemtest.

Appendix A.1 och A.2 hjälper dig förbereda en installationsplan. Vi rekommenderar att du tar dig tid att fylla i formulären. Detta hjälper dig också att skapa en ritning över detektorer och sändare som måste sättas upp för det speciella användningsområdet. Kompatibla detektorer och sändare finns listade och beskrivna i Appendix E.

Kom ihåg – vi rekommenderar att du startar centralapparaten en kort stund när den packats upp, och att du programmerar den på arbetsbänken, enligt installationsplanen.

Flödesscheman för programmeringen i programmeringsavsnittet visar möjliga alternativ för alla parametrar. Fabriksinställningar är markerade med en mörk ruta till höger, och andra alternativ (som kan väljas istället) är markerade med ljusa rutor. På så sätt kan du markera i rätt ruta när du använder andra inställningar än fabriksinställningarna.

De flesta paragrafnummer i programmeringsavsnittet stämmer med numren för programmeringsmenyn. Tex. paragraf 4.4.19 beskriver "Detektera radiostörning", som finns i meny 4 (Programmera centralapparat), undermeny 19 (Detektera radiostörning).

Vi rekommenderar att du ställer in tid och datum vid programmeringstillfället, även om det normalt är en användaruppgift. Installatören har tillgång till "Användarinställningar" genom punkt 10 på installatörsmenyn eller genom användarmenyn (se Användarmanualen avsnitt 7).

När programmeringen avslutats, fortsätter du med installeringen av systemet enligt instruktionerna i Installationsinstruktioner, med början vid paragraf 3.4. och framåt.

Installatören måste kontrollera att telefonlinjen är intakt. Var medveten om andra telefontjänster som ADSL. Om ADSL finns måste du installera ett filter. Vi föreslår ADSL-larmfiltret Z-A431PJ31X som tillverkas av Excelsus Technologies, eller likvärdigt. Detta filter kan enkelt pluggas in i ett RJ-31X jack och tillåter larmrapportering utan att internetuppkopplingen avbryts. Om användaren endast har ett Voice over IP-telefonsystem, kommer kontrollpanelen inte att kunna kommunicera med den centrala stationen via PSTN-telefonlinje. I detta fall, måste användaren antingen installera en extra telefonlinje eller ansluta en GSM-modul

1. INTRODUKTION

Kompatibilitet: Denna manual gäller PowerMax Pro v5.2.07 och högre.

OBS! Med Område avses endast inköpta manöverpaneler som stödjer Områdefunktionen.

PowerMax Pro är ett användarvänligt och lättinstallerat 30sektioners fullt övervakat trådlöst larmsystem. Systemet har designats för att fungera på ett sätt som tilltalar användaren, utan att göra avkall på funktioner som gör installatörens jobb lättare än någonsin förr.

PowerMax Pro innehåller en valfri Områdefunktion. Område tillåter dig att ha upp till fyra självständiga och styrbara områden med olika användarkoder som tilldelats varje Område eller en användarkod tilldelad till en kombination av upp till 3 områden. En Område kan tillkopplas eller avlarmas individuellt eller tillsammans i en operation. Till exempel, du kan definiera garaget som Område 1, källaren som Område 2 och huset som Område 3. Eftersom varje Område är oberoende av andra områden, kan du tillkoppla eller avlarma varje Område som du vill utan att ändra status på andra områden.

ENKELT ATT INSTALLERA

- Jackbara kontakter, i "sektioner", "Dubbel RS-232" och "Telefon"-moduler, kan kableras avskiljt från enheten.
- Snabb inkoppling och urkoppling via TELCO-sockel för telefon och X-10 kontroller. Kopplingsplintar för telefonlinje och telefoner.

2. SPECIFIKATIONER

2.1 Allmänna data

Sektioner: 28 trådlösa, 2 fast anslutna (sektion 29 och 30).

Krav för fast anslutna sektioner: 2.2 k Ω E.O.L. motstånd (max. kabelmotstånd 220 Ω).

Sektionstyper: Volym följesektion, volym, skalskydd, skalskydd följesektion, fördröjning 1, fördröjning 2, 24h tyst, 24h hörbar, brand, icke-larm, nödläge, gas, översvämning, temperatur- och hemfördröjning.

Användarkoder: 8 koder, vardera med 4 siffror (9999 olika kombinationer). Kod 0000 är inte tillåten.

Kontrollfunktioner:

- Inbyggd knappsats
- PowerCode / CodeSecure™ handhållna sändare
- Envägs / tvåvägs-knappsats
- Valfri inbyggd läsare för Proxkort.
- Webb-baserat gränssnitt via valfri PowerLink-modul
- SMS-kommandon via valfri GSM/GPRS -modul - Fjärrtelefon

Skärm: En rad, bakgrundsbelyst 16-teckens LCD.

Alternativ för tillkoppling: BORTA, HEMMA, BORTA-OMEDELBART, HEMMA-OMEDELBART, NÄRVAROKONTROLL, FORCERAD, FÖRBIKOPPLING

Larm kan stoppas under en enstaka tillkopplingsperiod (blockera larm) efter: 1, 2, 3, larm/sabotage/fel, eller inte stoppas (programmerbart / valbart).

Larmtyper: Tyst larm, sirenlarm eller inbyggt larm, i enlighet med sektionens egenskaper.

Sirensignaler: Kontinuerlig (inbrott / 24 timmars / panik); trippel puls – paus – trippel puls... (brand).

Siren (klocka) avbrott: Programmerbar

Inbyggt sirenljud: Minst 85 dBA vid 3m

Övervakning: Programmerbar tidsram för inaktivitetsalert

- Speciella väggmonterade beslag möjliggör installation utan att öppna enhetens plastfodral.
- Som tillval en jackbar dubbel RS-232 modul som möjliggör samtidig inkoppling av en extern Powerlink eller lokal dator (endast 2 enheter kan anslutas samtidigt).

ENKEL SKÖTSEL

- Status, larmminne och problemdata visas vid behov.
- Diagnostiska tester ger visuella och hörbara tecken på varje detektors signalnivå.
- Fjärrkontroll och statuskontroll från externa telefoner.
- Händelselogg sparas och visar information över de 100 senaste händelserna.
- Uppladdning / nedladdning från externa datorer via telefonlinje och modem

SNABBPROGRAMMERING

- Flera valmöjligheter för varje parameter.
- Entydiga visuella påminnelser och hörbara signaler.
- Installatören har tillgång till användarmenyn.

Ett fullt utrustat larmsystem baserat på PowerMax Pro består av enheterna som visas i figur 2 i Användarmanualen.

PowerMax Pro basuppsättning innehåller installatörsmanualen, användarmanualen, extra batteripack, 3 bandkablar, telefonkabel, skruvar, NEXT MCW detektor, MCT-234 handsändare och MCT-302 magnetkontakt.

Specialfunktioner:

- Tal- och ljudkontroll
- X10, en internationell och öppen industristandard för kommunikation mellan olika elektroniska enheter som används för hemdomotik (upp till femton X-10 enheter)
- Sektioner för klockringning
- Diagnostiskt test och händelselogg
- Lokal- och fjärrprogrammering via telefon- och GSM /GPRS-uppkoppling
- Tillkalla hjälp genom en nödlägessändare
- Övervakning av äldre personer, fysiskt handikappade och sjuka.
- Meddelandecentral (inspelning och uppspelning)
- Tvåvägs röstkommunikation

Datainsamling: Status, larmminne, problem, händelselogg.

Realtidsklocka (RTC): Centralapparaten håller och visar tid och datum.

SIA CP01

Överensstämmer med kanadensisk standarder:

Uppfyller RSS 210, ULC S545-02, ULC C1023, CSA C22.2#205

Uppfyller följande EU-standarder:

EMC Emission: EN 50081-1 1992, EN300220-3 **RFI:** EN55022 1998

EMC Immunity: EN 50082-1 1997, EN301489-3

EMC Immunity to Conducted RF: EN6100-4-6 1996 Tele: TBR21 1998

Safety: EN60950+ Am1(93), Am2(93), Am3(95), Am4(97) Security: CLC/TS50131-3

Enligt europeisk standard EN50131-1, är PowerMax Pro säkerhetsgrad 2 – "låg till medelrisk" och miljöklassificering är II – "inomhus allmänt" och strömförsörjningstypen är A. PowerMax Pro är kompatibel med RTTE-krav – direktiv 1999/5/EC utfärdat av europeiska parlamentet och rådet den 9 mars 1999.

GSM-standarder:

Europa: Uppfyller krav i EU-standarder 3GPP TS 51.010-1, EN 301 511, EN 50361, EN301489-7 **USA:** FCC 47 Part 22 (GSM850), Part 24 (GSM 1900), UL1637, UL1635, UL1023, UL985, ULC-S545-02, ULC C1023.

EMC-standard: FCC 47 Part 15.

SAR-standarder: FCC rule 2.1093, FCC Docket 96-326 & Supplement C i OET Bulletin 65

Uppfyller följande CE-standarder:

EN 50131-3, EN301489-3,7, EN 50130-4, EN60950, Aka ETSI TS 0210, ATS-3

2.2 RF enheten

Frekvenser (MHz): 315, 433 eller 868.95

Mottagartyp: Super-heterodyne, fast frekvens

Mottagarräckvidd: 180 m i öppen terräng

Antenntyp: Spatila diversity

Kodning: PowerCode och/eller CodeSecure™

2.3 Elektriska data

Strömförsörjning: Interna utbytbara enheter: (se fig. 3.1f), valfri extern strömförsörjning (se avsnitt 3.5.6 och fig 3.1g) 100VAC till 240VAC, 50/60 Hz, 0.5A / 12.5 VDC, 1.6A.

Maximal utgångskrusning: 5%

Strömförbrukning: Ungefär 40 mA standby, 1400 mA vid fullt bruk och vid larm.

Extern siren förbrukning: 450* mA max @ 10.5 VDC minimum vid drift med både AC och DC (batteri).

Intern siren förbrukning: 450* mA max @ 10.5 VDC minimum vid drift med både AC och DC (batteri).

PGM-utgång förbrukning: 100* mA max.

Trådbundna detektore (sektion 29 och 30) Total förbrukning (summa): 36* mA max.

Skydd mot överström / kortslutning: Alla utgångar är skyddade (automatisk återställning av säkringen).

* Total PowerMax Pro strömförbrukning (för INT och EXT sirener, PGM-utgång och detektorer) kan inte överskrida 550 mA.

Möjligheter för reservbatteri:

	Maximal förbrukning externa enheter ⁽¹⁾					
	9.6V 18	00 mAh	9.6V 220	00 mAh		
Reserv	Batteri	pack ⁽²⁾	Batteri	oack ⁽³⁾		
period	1	2	1	2		
	batteripac	batteripac	batteripac	batteripa		
	k ⁽⁴⁾	k ⁽⁵⁾	k ⁽⁴⁾	ck (5)		
4h	240mA	400mA	300mA	600 mA		
8h	100mA	200mA	140 mA	260 mA		
12h	55mA	120mA	80 mA	160 mA		
24h	0mA	40mA	25 mA	70 mA		
36h	(Ingen	15mA	10 mA	36 mA		
	reserv)					

3. INSTALLATION

OBS! Systemet måste installeras i enlighet med Kapitel 2 i nationell brandlarmskod, ANSI/NFPA 72.

3.1 Packa upp utrustningen

Öppna kartongen och kontrollera att uppsättningen är fullständig. Om något saknas, kontakta genast din återförsäljare eller agent.

1	Maximal förbrukning externa enheter ⁽¹⁾					
Reserv	9.6V 1800 mAh 9.6V 220 Batteripack ⁽²⁾ Batteri			00 mAh back ⁽³⁾		
period	1 batteripac k (4)	2 batteripac k ⁽⁵⁾	1 batteripac k ⁽⁴⁾	2 batteripa ck ⁽⁵⁾		
48h	(Ingen reserv)	0mA	0 mA	18 mA		

Reservtider för ett PowerMax Pro-system med intern PowerLink med 1 aktiv kamera, GSM och närhetsläsare, och med extern belastning ansluten mellan +12 / V+terminal och GND-terminal:

Batteripack typ	Batteripack kvantitet	Reservtid	extern belastning
9.6V 1800	1	10h	30 mA
mAh ⁽²⁾	2	20h	16 mA
9.6V 2200	1	12h	50 mA
mAh ⁽³⁾	2	24h	27 mA

Apparater som är anslutna mellan +12 / V+terminal och GND på PowerMax Pro, detta inkluderar intern GSM och närhetsläsare.

² 9.6V 1800 mAh, uppladdningsbart NiMH batteripack, p/n GP180AAM8YMX, tillverkat av GP.

- ³ 9.6V 2200 mAh, uppladdningsbart NiMH batteripack, p/n GP220AAH8BMX, tillverkat av GP.
- ⁴ Installation av typen standard eller UL
- ⁵ Utökad reservinstallation

Maximal uppladdning av batteriet: 72 timmar Batteritest: En gång vart 10 sekund.

2.4 Kommunikation

Inbyggt modem: 300 baud, Bell 103-protokoll

Dataöverföring till lokal dator: Via RS232 seriell port

Rapportdestinationer: 2 larmcentraler, 4 privata telefoner.

Alternativ för rapportformat: SIA, Puls 4/2 1900/1400 Hz, Puls 4/2 1800/2300 Hz, Contact ID, Scancom. Pulshastighet: 10, 20, 33 och 40 pps - programmerbart Meddelande till privata telefoner: Tal eller röst

Meddelande till personsökare: PIN-kod→Larmtyp →Sektionnr.

2.5 Fysiska egenskaper

Funktionstemperatur Räckvidd: -10°C till 49°C Räckvidd lagringstemperatur: -20°C till 60°C Fuktighet: 85% relativ fuktighet, @ 30°C Storlek: 275 x 203 x 55 mm Vikt: 990g utan batterier Färg: Silver eller vit

3.2 Strömförsörjning av centralapparaten

Kortvarigt ansluta PowerMax Pro till elnätet (se figur 3.1f) för inre strömförsörjning i fig 3.1g för extern strömförsörjning. Alternativt kan du starta centralen med hjälp av reservbatteriet, enligt figur 3.1h. Ignorera meddelanden om eventuella "problem", som beror på batteribrist eller fel på telefonanslutningen.

3.3 Planera och programmera systemet

Det lönar sig att planera i förväg – använd tabellerna i Appendix A och B på slutet av denna manual för att notera var detektorerna ska placeras, vilka personer som har vilka sändare, och kontrollplanen för X-10 enheterna.

Samla ihop alla sändare och detektorer som används i systemet och markera dem enligt din installationsplan.

Programmera systemet nu enligt instruktionerna i programmeringsavsnittet.

3.4 Montering

Nödvändiga verktyg: Philips skruvmejsel #2.

PowerMax Pro monteringsprocessen visas i figur 3.1A -3.1H.

3.5 Kabeldragning och montering av bakstycket

Nödvändiga verktyg: Avbitare och skruvmejsel med spår -3 mm klinga.

PowerMax Pro kabeldragning visas i figur 3.1B och c. Finn kopplingsplinten i uppgraderingskortet som återfinns i bakstyckets övre vänstra hörn och gör därefter de

nödvändiga anslutningarna. Separera bakdelen från framdelen Monteringsyta Bakdel (3 Placera bakdelen på önskad -1 monteringsplats och markera fyra Lösgör punkter för borrning på monteringsytan skruvarna Monteringsyta Monteringsyta c c 6 Borra 4 hål och infoga väggankaret Fäst bakdelen med 4 skruvar Figur 3.1a – Montering av den bakre enheten

3.5.1 Telefonledning

INKOPPLING AV TELEFON MED RJ-ANSLUTNINGSDON





Figur 3.1b – Ledning

Telefonledning i Storbritannien: Fasuttagen måste vara anslutna till stiften 2 och 5 på väggkontakten. **För alla installationer:** Om DSL-servicen är närvarande på telefonlinjen, måste du dirigera telefonlinjen genom ett DSLfilter (uppsök MEDDELANDE TILL INSTALLATÖREN på sida 2 för ytterligare information).

3.5.2 Sektioner och ledning av sirener



Figur 3.1c - Sektioner och sirener Ledning

Kommentarer:

- * Anslutningarna för sektion 29/GND och sektion 30/GND kan kopplas till en normal sluten kontakt på en detektor (till exempel en sabotagekontakt på en apparat), eller en tryckkontakt, via ett motstånd på 2.2 KΩ ±5%. 12V terminalen kan användas för att försörja (upp till 36mA) en detektor med 12V.
- ** De två +12V anslutningarna är identiska (kortslutna). EXT-anslutningen kan användas för att utlösa en extern siren.

INT-anslutningen kan programmeras för en "intern siren" eller en "strob" (se PROGRAMMERA UTMATNING – PROGRAMMERA INT/STRB i paragraf 4.8).

+12V och "GND-anslutningarna kan kopplas till en siren (för oavbruten DC strömförsörjning) – kan inte tillämpas i Nordamerika.

VARNING! När du sätter tillbaka plintarna på kortet, se till att de är i linje med stiften på kretskortet. Sneda och fel inpluggade plintar kan skada PowerMax Pro kretsar!

VIKTIGT! Anslutningar för interna och externa sirener är DC-utgångar för 12V-sirener. Inkoppling av högtalare till en av dessa anslutningar kommer att orsaka kortslutning vilket skadar centralen. PGM porten kan användas för att aktivera en enhet med begränsad strömförbrukning, enligt den tekniska specificationen.

3.5.3 Installering av valfri X-10-siren

Om du behöver en "trådiös" extern siren, bör du installera en modul för X-10-sirenen som startas av en signal som sänds via den inbyggda elektriska ledningen av den skyddade webbplatsen. Denna siren kan ersätta den reguljära externa sirenen eller komplettera den utan att du behöver använda dig av fler ledningar. Du kan förstås endast använda sirenen i anslutning till en extra gränssnittsmodul för kraftledningen.

X-10-sirenen kan användas efter att inkoppling till ett elektriskt strömuttag gjorts, utan att du behöver omprogrammera PowerMax Pro. Du behöver bara ställa in Huskodens- och enhetskodens omställare på X-10-sirenen enligt följande:

Huskoden: Ställ in denna omställare på nästföljande bokstav, i alfabetisk ordning, den bokstav du programmerade in som huskod för den skyddade lokalen. Till exempel, om den programmerade huskoden är "J", ställ in omställaren för sirenens huskod på "**K**".

OBS! Om den programmerade bokstaven för huskoden är "**P**" (vilken är den sista programmerbara bokstaven), välj då "**A**" för sirenen.

Enhetskoden: Sirenen fungerar endast om du ställer in enhetskoden på "1".

3.5.4 Dubbel RS-232-modulmontering

Manöverpanelen kan utrustas med en extra dubbel RS-232-modul för icke-parallellt informationsutbyte med en lokal dator (se Figur 3.1d). Den dubbla RS-232-modulen tillåter två simultana uttag för apparater såsom: intern PowerLink, lokal PC-programmering och extern GSMmodul



Figur 3.1d – Anslutning till en dator

3.5.5 Audio-modulmontering

Audio-modulen tillåter inkoppling av en extern röstboxmodul. Röstboxen är en uppkopplad fiärrhögtalare och mikrofonsensor för användning inomhus. Denna röstbox tillaodoser fiärraudio vilket möjliggör dubbelriktad röstkommunikation mellan användaren och larmcentralen eller privat telefon, via PowerMax Pros manöverpanel.

För in den dubbla RS-232-modulen och AUDIO-modulen i de utmärkta platserna (se Figur 3.1e), till dess att du hör ett klick.



Figur 3.1e - Backdelens strömkabelsanslutning

3.5.6 Anslutning av strömkabeln

Anslut strömkabeln och stäng manöverpanelen enligt figur 3.1f.

Uttaget ska installeras i närheten av utrustningen och måste vara enkelt att komma åt.

Anslutningen av strömtillförseln till PowerMax Pro-enheten kan göras på två olika sätt, enligt följande:

Genom anslutning av strömkabeln till den interna strömförsöriningen, enligt figur 3.1f. -eller-

Genom direktanslutning av 12.5 VDCs strömförsörjning till uppgraderingskortet via strömförsöriningen för väaamonterade omkopplare för AC/DC (som tillgodoses av Visonic), enligt figur 3.1g.

hylsa för

kabeluttag

den faller på plats.



- B. Dra ut säkerhetshylsa för strömförsörjning.
 C. Anslut två vajrar från strömkabeln till strömförsörjningens anslutningsplint med en skruvmejsel.
- D. Verifiera att vajrarna sitter fast.
- E. Fäst strömkabeln med dess klämma (se också steg 2-denna klämma kan reverseras till att passa en tjock eller tunn kabel)
- F. Stäng säkerhetshylsan.

Figur 3.1f – Anslutning av den bakre enhetens strömkabel



Figur 3.1g - Elanslutning endast för USA

3.6 Färdigställande av framdel

3.6.1 Isättning av reservbatteri

Öppna batteriluckan (se figur 3.1h). För in 8-batteripacket och anslut kontakten till PowerMax Pro-kontakt.

För in ytterligare två 8-batteripack i reserv: För in båda batteripacken och anslut ett batteripack till en av kontakterna och det andra batteripacket till den andra kontakten.



Figur 3.1h – Ledning

3.6.2 Anslutning av X-10 modulgränssnitt

Anslut X-10 modulgränssnitt till PowerMax Pro-kontakt. För kabeln genom kabelkanalen och anslut till X-10 modulgränssnitt, via den bakre enheten.

X-10-hopparen måste vara i en envägsposition (för gränssnittsenheten tillhörandes tvåvägs-kraftledning) eller i en tvåvägsposition (för gränssnittsenheten tillhörandes tvåvägs-kraftledning).



Figur 3.1i - Montering av extra GSM/GPRS -modul

3.6.3 Montering av extra GSM/GPRS - modul

Varning! För ej in och avlägsna ej GSM-modulen när PowerMax Pro drivs av AC-ström eller batteri.

För in GSM-modulen och fäst den med skruven (se illustration nedan).

Montera den externa GSM-antennen på vald yta och anslut kontakten till PowerMax Pro, enligt illustration nedan.



Figur 3.1j - Montering av extra GSM/GPRS -modul

3.7 Slutgiltig stängning





4. PROGRAMMERING

4.1 INTRODUKTION

Ditt system är utrustat med en områdesfunktion (i ett PowerMax Pro områdessystem) som kan dela in ditt larnsystem i tre olika områden som benämns Område 1 till 3. Område kan bara göras i installationer där de delade säkerhetssystemen är mer praktiskt orienterade, såsom arbetskontor i hemmet eller en lagerlokal. När områdesdelning görs, kan varje sektion, varje användarkod och många andra systemfunktioner tilldelas till område 1 till 3.

OBS! När områdesindelning är avaktiverad, kommer samtliga sektioner, användarkoder och funktioner hos PowerMax Pro att verka som i en regulär enhet. När Område är aktiverad, är alla sektioner, användarkoder och funktioner för PowerMax Pro automatiskt tilldelade till Område 1.

4.1.1 Allmänna instruktioner

Vi rekommenderar att PowerMax Pro programmeras på arbetsbänken innan installationen påbörjas. Strömförsörjning kan erhållas från reservbatteriet eller genom AC-adaptern.

Installatörsmenyn är tillgänglig endast för personer som kan installatörens 4-siffriga kod, som på fabriken sätts till **9999**.

Kommentar: Tillgång till installatörsmenyn i PowerMax Pro med "Användartillstånd" (tex. i Sverige) ges endast vid slutet av användarmenyn. Denna funktion kan ändras vid behov (se paragraf 4.4.36).

Not: Den['] 4-ställiga koden kan väljas av (10)⁴ =10000 möjliga koder

För PowerMax Pro-upplagor som har två förinställda koder, är den förinställda MASTER INSTALLER-koden **9999** och den förinställda INSTALLER-koden **8888**.

Följande handlingar kan endast genomföras efter användning av masterkoden:

- Ändring av masterkoden.
- Återställning av parametrarna för PowerMax Pro till fabriksvärden.
- Definition av specifika kommunikationsparametrar, enligt kommentaren till figur 4.5.

Naturligtvis bör denna kod användas endast första gången. Därefter bör den ändras till en hemlig kod som bara du känner till.

Under programmeringsprocessen kommer du huvudsakligen använda 5 kontrollknappar:



- (:) Glad melodi (- - —), indikerar framgångsrikt genomförande av en uppgift.
- (::) Sorgsen melodi (------), indikerar ett fel eller avvisning

4.1.2 Angivelse av inkorrekt installatörskod

Om du anger en inkorrekt installatörskod 5 gånger i rad kommer manöverpanelen automatiskt avaktiveras under en förutbestämd tidsperiod och meddelandet FEL LÖSENORD visas.

4.1.3 Installatörsmeny

Installatörsmenyn visas i figur 4.1a. Texten i rutorna representerar den nuvarande PowerMax Pro-Skärmen.

4.1.4 Inställning av ny installatörskod

För att ställa in installatörskoden går du igenom de steg som visas i figur 4.1b. När du blir ombedd att ange koden, skriver du in en 4-siffrig kod.

4.1.5 Inställning av ny installatörskod i PowerMax Pro med 2 installatörskoder

I PowerMax Pro med 2 installatörskoder, MASTER INSTALLER-koden (förinställt 9999) och INSTALLER-koden (förinställt 8888), ställ in nya nya koder enligt anvisningarna i figur 4.1c.

För information om de olika auktoriseringsnivåerna vid inloggning med installatörskod och masterkod, se kommentaren till figur 4.5 (PROGRAMMERA KOMM).

Genom användning av masterkoden aktiverar menyn möjligheten att ändra både masterkoden och installatörskoden. Genom användning av installatörskoden aktiverar menyn endast möjligheten att ändra installatörskoden.





Figur 4.1b – Inställning av ny installatörskod (se kommentar)



Figur 4.1c – Inställning av ny installatörskod i system med installatörs- och masterkod (se kommentar)

Kommentar: Installatörskoden bör aldrig sättas till "0000". Görs detta ändå blir användaren utestängd från installatörsmenyn.

4.2 ENROLLERING AV TRÅDLÖSA ENHETER OCH HANDSÄNDARE

4.2.1 Allmänna instruktioner

Funktionen ENROLLERING har följande undermenyer:

- ENROLLERINGSTYP (trådlösa enheter)
- LÄR IN DETEKTORER (lär in trådbundna detektorer i section 29 och 30 / lär in trådlösa detektorer i section 01-28).
- ENROLLERING TL (trådlösa) ENHETER
- ENROLLERING HANDSÄNDARE (flerkanals CodeSecure-sändare)
- ENROLLERING TL 1VÄGS MP (trådlös 1-vägs manöverpanel MCM-140+
- ENROLLERING TL 2VÄGS MP (trådlös 2-vägs manöverpanel MKP-150)

OBS! Detta andrahandsläge förblir dolt om området har aktiverats.

- ENROLLERING TL SIREN
- ENROLLERING PROXKORT

Innan du börjar, samla in alla apparater som du vill lära in och se till att de har fungerande batterier.

Din centralapparat måste känna igen den unika identifikationskoden (ID) som varje apparat har, för att kunna övervaka dem, ta emot deras signaler och agera i enlighet därmed.

Varning! CodeSecure-sändare används normalt för på/frånkoppling och kan inte lära ins till sektioner. För enrollering till sektioner, använd endast trådlösa enheter av annan typ än CodeSecure.

4.2.2 Enrolleringstyp

Här bestämmer du om en trådlös enhet ska läras in genom normal överföring eller genom sabotagefunktionen (locket måste öppnas) Alternativ: **normal**, eller **genom sabotage**.

4.2.3 Enrollering / radering trådlösa enheter

Inkluderar olika PowerCode-detektorer och handsändare kan läras in i PowerMax Pro. För att lära in / radera detektorer, se figur 4.2..

STOP	•	Innan framsida	enrolle n av	ering PIR-	måste och dubb	linsen beldetekt	på torer
\smile		maskera: överförin	s för Igar.	att	undvika	oavsik	tliga

 Se till att magnetkontakterna sitter ihop med magneterna så att de inte skickar ut oönskade larm. För att enrollering / radera trådlösa enheter, se figur 4.2.

4.2.4 Enrollering / radering handsändare

Handsändare är flerkanals trådlösa CodeSecure™-sändare. Åtta användare av systemet kan använda dem för bättre, snabbare och säkrare kontroll över olika systemfunktioner.

För att enrollering / radera 1-vägs eller 2-vägs handsändare, se figur 4.2.

4.2.5 Enrollering / radering trådlösa fjärrkontroller

Den s.k. Wireless Commander (MCM-140+) är en manöverpanel som låter användaren fjärrstyra systemet.

För enrollering / radering av upp till 8 trådlösa manöverpaneler, se figur 4.2 (Enrollering TL 1-vägs MP).

4.2.6 Enrollering / radering 2-vägs knappsats

MKP-150 är en 2-vägs knappsats som låter användaren fjärrstyra systemet och även ta emot data från systemet (status, larm och problemdata). För att lära in / radera upp till två 2-vägs manöverpaneler, se figur 4.2.

OBS! MKP-150/151 är inte kompatibelt för användning när området har aktiverats.

4.2.7 Enrollering / radering trådlös siren

Den trådlösa sirenen är en fjärrsiren som aktiveras av PowerMax Pro-systemet när vissa typer av händelser inträffar. För att enrollering / radera upp till två trådlösa sirener, se figur 4.2.

4.2.8 Enrollering/radering Proxkort

Proxkort gör det möjligt för auktoriserade personer att röra sig i områden med tillträdesskydd. Använder man ett proxkort medan systemet är tillkopplat, åstadkommer det att systemet avlarmas. Använder man ett giltigt proxkort medan systemet är frånkopplat, åstadkommer det att systemet tillkopplas i BORTA-läge (alternativt HEMMA). För att enrollering / radera proxkort, se figur 4.2.

OBS! Proxkort används på manöverpaneler med installerade Närhetsläsare (inte standardversioner från Storbritannien). Proxkort är inte kompatibla för användning när området har aktiverats.



- * Enrollering av handsändare och proxkort kan genomföras av installatören eller av användaren (via menyn ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR).
- ** En mörk ruta i Skärmen innebär att en enhet har inlärts (systemet har lärt sig ID-koden). Finns ingen mörk ruta innebär det att enheten inte inlärts.
- *** Starta antingen en normal överföring eller enhetens sabotagefunktion (se ENROLLERINGSTYP, paragraf 4.2.2).

området har aktiverats. **OBS!** Detta ändrar RF-spannet endast vid registrering och påverkar inte sensorens prestationsförmåga.

*** Välj "högre" känslighet för trådlösa enheter långt bort, och "lägre" känslighet för enheter som befinner sig nära.

4.3 PROGRAMMERA SEKTIONSTYPER, NAMN OCH OMRÅDE

DÖRRKLOCKSSEKTION

Detta läge gör det möjligt att tilldela var och ett av systemets 30 (trådlösa och inkopplade) sektioner en av de 15 Sektionstyperna. Du kan definiera sektionerna som NYCKELSEKTIONER för att möiliggöra aktivering/avaktivering av systemet genom PowerCode sändare (se bilaga D14). Dessutom kan du definiera ett namn och ett områdesnummer (upp till tre PowerMax Proområdessystem) I denna funktion kan du tilldela de 30 (trådlösa och fasta) sektionerna en av 13 sektionstyper. Dessutom kan du ge varie sektion ett namn och bestämma om sektionen ska fungera som en dörrklockssektion (endast när systemet är frånkopplat eller tillkopplat i hemma-läge) När en dörrklockssektion utlöses, hörs en klockmelodi eller sektionsnamnet (det finns tre valbara klockmelodier - Melodi, Sektionsnamn, eller Klockringning av).

Fabriksinställningarna är listade i tabell 1. Du kan fylla ut blanka kolumner innan du börjar och fortsätta med programmeringen enligt din egen lista.

Kom ihåg!

En fördröjningssektion är per definition även en skalskyddsektion.

Sektionstyper behandlas detaljerat i Appendix D.

OBS! Den kundanpassade sektionnamn-texten kan ändras i DEFINIERA RÖST-menyn.



- * De nuvarande inställningarna visas med en mörk ruta på höger sida. För att titta på inställningarna klicka flera gånger på _____ eller ____ tills önskad inställning visas. Klicka _____ (en mörk ruta visas på höger sida.).
- **Knappen PÅ/AV är en valfri funktion med vilken du kan tillkoppla eller avlarma systemet via sektioner 21-28, 29 eller 21-29, förutsatt att "inget-larm" fördefinierats för dessa sektioner.

Sektion	Sektiontyp		Sektion	nnamn	Klockringning (melodi	Område
Nr.	Förinställd	Programmerad	Förinställd	Programmerad	Sektionnamn eller AV) (*)	
1	Fördröjning 1		Ytterdörr			
2	Fördröjning 1		Garage			
3	Fördröjning 2		Garagedörr			
4	Skalskydd		Bakport			
5	Skalskydd		Barnens rum			
6	Volymskydd		Kontor			
7	Volymskydd		Matsal			
8	Skalskydd		Matsal			
9	Skalskydd		Kök			
10	Skalskydd		Vardagsrum			
11	Volymskydd		Vardagsrum			
12	Volymskydd		Sovrum			
13	Skalskydd		Sovrum			
14	Skalskydd		Gästrum			
15	Volymskydd		Största			
			sovrummet			
16	Skalskydd		Största			
			sovrummet			
17	Skalskydd		Tvättstuga			
18	Skalskydd		Största toaletten			
19	Skalskydd		Källare			
20	Brand		Brand			
21	Brand		Brand			
22	Nödläge		Nödläge			
23	Nödläge		Nödläge			
24	24 tim / tyst		Källare			
25	24 tim / tyst		Kontor			
26	24 tim /		Vind			
	hörbar					
27	24 tim /		Arbetsrum			
	horbar					
28	Icke-alarm		Gard			
29	Icke-alarm		Hall			
30	lcke-alarm		Förrådsutrymme			

...

* Kommentar: Alla sektioner är fabriksinställda som Klockringning av. Skriv in dina egna val i den sista kolumnen och programmera därefter.

* Not: För att förhindra oönskade larm under installationen, skall alla sektioner förutom "fördröjda" sättas till "passer" typ.

4.4 PROGRAMMERA PARAMETRAR FÖR CENTRALAPPARATEN 4.4.1 Inledande instruktioner

Med denna funktion kan du finjustera centralapparaten och anpassa dess egenskaper och uppförande till kraven hos den enskilde användaren. Processen illustreras i figur 4.4. De nuvarande inställningarna visas med en mörk ruta på höger sida. För att titta på inställningarna klicka flera gånger på 🕻 • tills önskad inställning visas. Klicka sedan på VISA/OK.

4.4.2 Inpasseringsfördröjning 1 och 2

(Fig. 4.4., plats 01, 02)

inpasseringsfördröjningar möiliaaör Två olika för användaren att ta sig in i det övervakade området (medan systemet är tillkopplat) via två specifika dörrar och vägar utan att larmet aktiveras.

Efter inpassering måste användaren avlarma centralapparaten innan inpasseringsfördröjningen går ut. Långsamma varningssignaler hörs när dörren öppnas. Dessa fortsätter tills endast 10 sekunder återstår, då signalerna kommer snabbare. Plats nr. 1 (inpasseringsfördröjning 1) och nr. 2 (inpasseringsfördröjning 2) ger dig möjlighet att programmera längden på dessa fördröjningar. Alternativ för fördröjning är: 00s, 15s, 30s, 45s, 60s, 3m och 4m.

4.4.3 Utpasseringsfördröjning

(Fig. 4.4 plats 03)

Utpasseringsfördröjning låter användaren tillkoppla systemet och lämna det skyddade området via specifika vägar och dörrar utan att larmet aktiveras. Långsamma varningssignaler kommer att höras när tillkopplingen startas. Dessa fortsätter tills endast 10 sekunder återstår, då signalerna kommer snabbare. Plats nr. 03 ger dig möjlighet att programmera längden på dessa fördröjningar. Alternativ för fördröjning är: 30s. 60s. 90s. 120s. 3m och 4m.

4.4.4 Sirentid

(Fig. 4.4 plats 04)

Här väljer du hur länge sirenen tillåts ljuda när larmet utlösts. Sirentiden startar när sirenen aktiveras. När sirentiden går ut, stängs sirenen automatiskt av.

Alternativ för sirentid är: 1, 3, 4, 8, 10, 15 och 20 minuter.

Obs: Sirentid definieras för hela larmsystemet och inte per Område.

4.4.5 Avbryt larm

(Fig. 4.4 plats 05)

Här väljer du hur lång tid som får gå innan ett larm avbryts (kan inte tillämpas på sektionerna BRAND, 24H TYST, NÖDLÄGE, GAS, ÖVERSVÄMNING och TEMPERATUR). PowerMax Pro är programmerad för att ge ett "avbrottsintervall" som startar när en larmhändelse detekteras. Under detta intervall kommer summern varna men sirenen förblir avstängd och larmet rapporteras inte. Om användaren avlarmar systemet inom avbrottsintervallet, kommer larmet inte att rapporteras.

Alternativ för avbrottsintervall är: 00s, 15s, 30s, 45s, 60s , 2m och 4m.

4.4.6 Annullera larm

(Fig. 4.4 plats 06)

Här bestämmer du tidsintervallet för "annullerat larm", som startar när ett larm rapporteras till kontrollcentralen. Om användaren avlarmar systemet inom intervallet, kommer ett meddelande om annullering av larm sändas till kontrollcentralen.

Alternativ för annullering är: 1, 5, 15, 60 minuter, 4 timmar samt ingen annullering.

4.4.7 Snabbtillkoppling

(Fig. 4.4 plats 07)

Här bestämmer du om användaren ska tillåtas utföra snabbtillkoppling eller inte. När snabbtillkoppling tillåts kräver centralapparaten inte en användarkod innan den tillkopplar systemet.

De två alternativen är: snabbtillkoppling PÅ och snabbtillkoppling AV

4.4.8 Förbikoppling

(Fig. 4.4 plats 08)

Här kan du tillåta antingen manuell förbikoppling av individuella sektioner (aenom menvn ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR), eller tillåta systemet att "forcera tillkoppling" (genomför automatisk förbikoppling) av öppna sektioner under utpasseringsfördröjningen. Du kan trycka två gånger på tillkopplingsknappen om du vill stänga av fördröjningssignalen som fortsätter låta under den forcerade tillkopplingen. Om en sektion är öppen och forcerad tillkoppling inte är tillåten, visas "INTE KLAR" och systemet tillkopplar inte (den "sorgsna melodin" hörs). Om valts, tillåts varken manuell "ingen förbikoppling" förbikoppling eller forcerad tillkoppling.

Alternativ: manuell förbikoppling, forcerad tillkoppling och ingen förbikoppling.

OBS! Forcerad larmning är inte tillämplig i Storbritannien.

4.4.9 Utpasseringsläge

(Fig. 4.4 plats 09)

Här väljer du bland olika alternativ för utpasseringslägen. Det finns tre olika utpasseringslägen:

Omstart utpassering - Utpasseringsfördröjning omstartar när dörren öppnas i intervallet för en fördröjning. Omstarten sker endast en gång. Att omstarta utpasseringsfördröjning är bra om användaren stiger in i enheten igen direkt efter att han/hon hämtat den sak som glömdes kvar utanför.

Utlöses av dörr – När dörren stängs avslutas utpasseringsfördröjningen automatiskt (även när tiden för utpassering ännu inte löpt ut).

Normal – Utpasseringsfördröjning fungerar precis enligt programmeringen, oavsett dörren är öppen eller stängd.

4.4.10 Summertoner

(Fig. 4.4 plats 10)

Här bestämmer du om varningssignaler ska ljuda eller inte under inpasserings- och utpasseringsfördröjning. Ytterligare ett alternativ är att dämpa varningssignalerna endast när systemet är tillkopplat "HEMMA".

Alternativ: (Område inaktiverad): aktivera signal, av om hemma, och ingen signal.

Alternativ (Område aktiveras):
(aktiverar signal), <u>H (av</u>

hemma) och 🔲 (inaktiverar signal). Tryckknapparna

2 ₯, och 3 ⊙ tillhandahåller val för motsvarande områden. Tryck på varje knapp upprepade gånger kommer att växla mellan alternativen.

OBS! När utpasseringssignalen avaktiveras mot slutet av en fördröjning kommer den "Happy Tune" (den glada melodin) att låta.

4.4.11 Feltoner

(Fig. 4.4 plats 11)

När problem uppstår avger summern en serie på 3 korta signaler en gång per minut. Här bestämmer du om denna speciella signalsekvens ska vara aktiv, avstängd, eller bara avstängd på natten (antalet nattimmar är fabriksinställt). De 3 alternativen är: **aktivera signal, ingen** signal på natten (20.00 - 07.00), och ingen signal.

4.4.12 Trygghetslarm

(Fig. 4.4 plats 12)

Här bestämmer du om användaren har tillåtelse att starta ett trygghetslarm genom att samtidigt trycka antingen <u>två</u> <u>panikknappar</u> (på manöverpanelen / trådlös fjärrkontroll) eller <u>borta + hemma</u> (på en handsändare). Hörbar panik aktiverar sirenen och överför samtidigt ett meddelande via telefonen. Tyst panik överför endast ett meddelande via telefonen. Alternativen är: **tyst**, hörbar, och ej möjlig.

4.4.13 Larmblockering

(Fig. 4.4 plats 13)

Här bestämmer du hur många gånger varje sektion tillåts starta ett larm inom en enkel tillkopplingsperiod (inklusive händelser av sabotage och strömbortfall för detektorer, PowerMax Pro och trådlös siren m.fl.). Om antalet larm från en specifik sektion överskrider det programmerade antalet, kommer centralapparaten automatiskt förbikoppla sektionen för att undvika återkommande sirenljud och besvärande rapportering till kontrollcentralen. Sektionen kommer att återaktiveras vid frånkoppling, eller 48 timmar efter att ha förbikopplats (om systemet förbir tillkopplat).

Tillgängliga alternativ är: blockera efter 1, blockera efter 2, blockera efter 3, och ingen blockering.

Obs: Larmblockering ställs in för hela larmsystemet och inte per Område.

4.4.14 Verifierat larm

(Fig. 4.4 plats 14)

Här kan du bestämma om funktionen verifierat larm skall aktiveras. Verifierat larm är en metod för att motverka falsklarm – ett larm utlöses bara om två bredvidliggande sektioner blir störda inom en 30-sekunders tidsperiod.

Denna funktion är aktiv endast vid tillkoppling BORTA och endast med sektionspar från sektion nr. <u>18 till 27</u> (18 och 19, 20 och 21, etc.). Du kan använda vilka som helst av dessa sektionspar för att skapa ett område av "verifierat larm".

Kommentar: Om en av två verifierande sektioner förbikopplas (se paragraf 4.4.8), kommer den andra sektionen fungera oberoende av den första.

Kommentar: Varje sektionspar måste vara av en tillåten typ (Volymskydd, Skalskydd, Skalskydd följdsektion).

Alternativen är: verifierat larm PÅ och

verifierat larm AV.

Obs: En gemensam sektion ska inte definieras som en gränsöverskridande sektion

Verifierat larm kan inte tillämpas på Inpasserings/Utpasseringssektioner och 24h-sektioner (Brand, Nödläge, 24h hörbar, 24h tyst).

4.4.15 Övervakning

(Fig. 4.4 plats 15)

Här bestämmer du tidsgränsen för mottagning av övervakningsrapporter från olika trådlösa enheter. Om någon enhet inte rapporterar minst en gång inom en vald tidsgräns, aktiveras en "INAKTIVITET" alert.

Alternativen är: 1, 2, 4, 8, 12 timmar och ingen tidsgräns.

4.4.16 Ej klar

(Fig. 4.4 plats 16)

Här bestämmer du om systemet ska ha status EJ KLAR när ett övervakningsfel inträffar. I övervakningsläge kommer systemet övergå till EJ KLAR-status om inget övervakningsmeddelande mottagits under 20 minuter. Alternativ: **normal** och **under övervakning**.

OBS! INTE REDO är endast verksam per Område (i ett PowerMax Pro-områdessystem).

4.4.17 AUX-knapp A

(Fig. 4.4 plats 17)

Här väljer du funktion för AUX-knappen/knapp A på handsändare MCT-234 och trådlösa manöverpaneler MCM-140+. Fyra alternativ ges för varje AUX-knapp :

Status: När man trycker AUX-knappen kommer centralapparatens röstmodul anmäla systemstatus.

Omedelbart: Om AUX-knappen trycks under en utpasseringsfördröjning kommer systemet tillkopplas "omedelbart" (<u>inpasseringsfördröjningen aktiveras inte</u>)

Hoppa över utpasseringsfördröjning: När AUX-knappen trycks kommer systemet tillkopplas "omedelbart".

PGM / X-10: När AUX-knappen trycks aktiveras PGMutgången eller X-10 enheter (se ytterligare programmering under "PROGRAMMERA UTGÅNGAR", paragraf 4.8).

4.4.18 AUX-knapp B 2-V-MP

(Fig. 4.4, plats 18)

Kan tillämpas endast för 2-vägs handsändare MCT-237. Samma som 4.4.17 men för AUX-knapp B.

4.4.19 Detektera radiostörning

(Fig. 4.4 plats 19)

Här bestämmer du om radiostörning (störande sändningar på radiokanalen som används av systemet) skall detekteras och rapporteras.

Om störningsdetektering väljs kommer systemet inte tillåta tillkoppling under den pågående radiostörningen.

Alternativ för störningsdetektering

Altornativ	Detektora och rannortora när
Alternativ	Detektera och rapportera har
UL (20/20)	Störningen pågått i 20 sekunder.
(USA standard)	5
EN (30/60)	Störningen pågått sammanlagt 30
(Europeisk	sekunder under en 60-sekunders
standard)	period.
klass 6 (30/60)	Som EN (30/60) men händelsen
(Brittisk	rapporteras endast om störningen
standard)	pågått längre än 5 minuter.
Inte aktiv	(ingen störningsdetektering och
	rapportering)

4.4.20 Närvarokontroll

(Fig. 4.4 plats 20)

Här bestämmer du om systemet ska kunna tillkopplas med närvarokontroll. Om systemet tillkopplas på detta sätt, kommer ett meddelande om "närvaro" skickas till specifika telefoner när en viss användare avlarmar systemet (användare 5-8 eller handsändare 5-8). Denna funktion är praktisk när föräldrar på arbetet vill bli informerade om när barnen kommer hem från skolan. Du kan registrera ett namn för närvaroanvändare.

Alternativen är: Närvarokontroll PÅ och Närvarokontroll AV.

4.4.21 "Inte aktiv"

(Fig. 4.4 plats 21)

Här bestämmer di tidsgränsen för mottagning av signaler från sensorer som övervakar personer som är sjuka, gamla eller handikappade. Om en enhet inte rapporterar minst en gång inom en vald tidsgräns, utlöses en "inaktivitet" alert.

Alternativ: 3, 6, 12, 24, 48, 72 timmar och inaktivitet AV.

Obs: "Inte aktiv"+timern definieras för hela systemet för ovanstående timalternativ och inte per område. En timer tillängas då varje område.

4.4.22 Bakgrundsbelysning

(Fig. 4.4 plats 22)

Här bestämmer du om manöverpanelens bakgrundsbelysning alltid ska vara påslagen, eller om den ska tändas när en knapp trycks och sedan slås av efter 10 sekunder om inga ytterligare knappar trycks.

De två alternativen är: alltid på och av efter 10sek.

4.4.23 Överfallslarm

(Fig. 4.4 plats 20) 23)

Ett meddelande om överfallslarm kan skickas till kontrollcentralen om användaren tvingas avlarma systemet under våld eller hot. För att utlösa ett överfallsmeddelande måste användaren avlarma systemet med överfallskoden (fabriksinställd till 2580). Här kan du byta kod eller ange "0000" för att stänga av överfallsfunktionen. Man kan inte använda en existerande sparad användarkod som överfallskod.

4.4.24 Piezosiren

(Fig. 4.4 plats 24)

Här bestämmer du om den interna sirenen ska signalera eller vara tyst vid larm (enligt användarens preferenser). Alternativ: **piezosiren på**, **piezosiren av**.

4.4.25 Återställningsval

(fig. 4.4 plats 25)

(Tillämpas inte i USA)

Här bestämmer du om systemet ska kunna återlarmas (efter en händelse) av användaren eller endast av installatören.

Alternativ: användare eller installatör eller omstart för anti-kod.

Om Återlarmning Installatör väljs kan systemet endast återlarmas <u>av installatören</u>, genom att gå in i, och gå ur, installatörsmenyn; genom att gå in i, och gå ur, händelseloggen (se avsnitt 7); eller genom extern telefon. För att genomföra Återlarmning Installatör via telefon måste kontakt etableras med PowerMax Pro (se användarmanualen, paragraf 6.3A, Fjärrkontroll via telefon, steg 1-5) och fortsätt som följer:

a. 🖙 [*], [installatörskod], [#]

b. Vänta på 2 korta signaler

Visonic använder Technistores omstart för anti-kod.

Installerare bör uppsöka sin larmcentral för en kodversion (begynnelsekod) som ska knappas in i meny 4.4.35.

OBS! Denna Meny är inte tillgänglig när Område har aktiverats.

4.4.26 Sabotageval

(Fig. 4.4 plats 26)

Här kan du bestämma om sektionsabotage ska rapporteras. Tillgängliga alternativ är: sektionsabotage PÅ och sektionsabotage AV.

4.4.27 Sirenval

(Fig. 4.4 plats 27)

Här bestämmer du om sirenen ska aktiveras eller inte om telefonlinjen bryts när systemet är tillkopplat. Tillgängliga alternativ är: aktivera vid linjefel, aktivera inte vid linjefel.

4.4.28 Påminnelse

(fig. 4.4 plats 28)

Hår bestämmer du om användaren ska informeras om att ett larm utlösts.

Tillgängliga alternativ är: på och av.

4.4.29 Frånkopplingsval

(fig. 4.4 plats 29) (Ej tillämplig i USA)

Här bestämmer du när det är möjligt att avlarma systemet: A. När som helst.

- B. I BORTA-läge, under inpasseringsfördröjning, genom användning av PowerMax Pro manöverpanel eller
- trådlös enhet (handsändare). C. I BORTA-läge, under inpasseringsfördröjning, endast genom användning av en trådlös enhet (handsändare) (detta sätts som default i Storbritannien för kompatibilitet med DD243).
- D. Under inpasseringsfördröjning, eller genom användning av PowerMax Pro manöverpanel i BORTA-läge.

Alternativ: alltid, vid inpassering alla, vid inpassering handsändare, eller vid inpassering + borta med manöverpanel.

4.4.30 Siren / Rapporteringsalternativ

(fig. 4.4 plats 30)

Hår bestämmer du om ett larm ska utlösas (siren / rapport) när ett övervakningsfel / radiostörningsfel inträffar under tillkoppling i BORTA-läge.

Tillgångliga alternativ är: **EN standard** och **annat**. Om "EN standard" väljs och ett övervakningsfel / radiostörningsfel inträffar under tillkoppling i BORTA-läge, aktiveras sirenen och händelsen rapporteras som sabotage. Om "annat" väljs, sker ingen sådan aktivitet under tillkoppling i BORTA-läge.

4.4.31 Batterinivå kvittering

(fig. 4.4 plats 31)

Hår bestämmer du om en ljudsignal ska höras när användaren försöker avlarma systemet och handsändarens batterinivå är för låg.

Tillgängliga alternativ är: Handsändare L-B på (användaren måste uppmärksamma meddelandet om svag batteriladdning) eller handsändare L-B av (användaren behöver inte uppmärksamma meddelandet om svag batteriladdning).

4.4.32 Skärmsläckare

(fig. 4.4 plats 32)

Hår bestämmer du att om ingen knapp trycks under mer än 30 sekunder, kommer Skärmen visa "PowerMax" som skärmsläckare (för att undvika att eventuella inkräktare får kännedom om systemstatus). Du kan bestämma att den normala Skärmen åter visas när trycks, följt av angivelse av användarkoden (Uppdatering genom kodText med kod), eller när någon knapp tryckts (Uppdatering genom knapp/Text med knapp). När Område är aktiverad, kan du också bestämma att om ingen knapp trycks in under mer än 30 sekunder kommer datum och tid att visas på skärmen. Du kan bestämma att normal visning återvänder efter att du trycker på knappen följt av att du anger användarkoden (Klocka med

kod) eller efter att du trycker på en knapp (Klocka med kod).

Om **Uppdatering genom knapp/Text med knapp** väljs, kommer en tryckning på en av knapparna (förutom Brand och Nödläge) orsaka att den normala Skärmen visas igen. En till tryckning utför knappens funktion. Vad gäller Brandoch Nödlägesknapparna, kommer den först tryckta knappen orsaka att den normala Skärmen visas igen och dessutom utförs Brand/Nödlägesfunktionen.

Alternativ: skärmsläckare AV, uppdatering genom kod, uppdatering genom knapp.

4.4.33 Bekräfta larm

(fig. 4.4 plats 33)

Här bestämmer du att om två på varandra följande larm utlöses inom en viss tidsrymd, kommer det andra larmet anses vara ett **bekräftat larm** (för rapportering av bekräftade larm, se paragraf 4.5.12 RAPPORTERA BEKRÄFTAT LARM, (se paragraf. 4.5.3)).

Alternativ: Inte aktivt, 30 min, 45 min., 40 min., eller 90 min.

4.4.34 Rapportering av strömbortfall (fig. 4.4 plats 34)

Här bestämmer du tidsintervallet mellan strömbortfallet och felrapporteringen. Alternativ: 5 minuter, 30 minuter, 60 minuter eller 180 minuter.

4.4.35 Kodversion

(Fig. 4.4, plats 35) (Ej tillämplig i USA)

Här bestämmer du vilken PowerMax Pro-kodversion (förinställning "000") som ska synkroniseras med larmcentralen när omstartsfunktionen för antikoden aktiveras (se meny 4.4.25). Detta möjliggör för personalen på larmcentralen att tillgodose användaren, via telefon, med den rätta omstartskoden efter att användaren har uppgett citat-koden. Knappa in kodversionen (3 siffror), 000 till 255.

OBS! Visonic använder omstarten för Technistores antikod.

4.4.36 Användartillstånd

(fig. 4.4 plats 36)

Hår bestämmer du om tillgång till INSTALLATÖRSLÄGE kräver användartillstånd. Om du väljer AKTIVERA blir installatörsläge tillgängligt endast genom användarmenyn efter angivelse av användarkoden.

Alternativ: Aktivera, Inte aktivera.

OBS! Denna meny är inte tillgänglig när Område har aktiverats.

4.4.39 Val av Nyckelsektioner (Valfritt)

(Fig. 4.4, plats 39). Här bestämmer du om ditt system ska tillkopplas eller avlarmas av sektioner 21-18, 29-30 eller 21-30, så länge som dessa sektioners "icke-alarmtyp" och "z-tangent-aktivering" förbestämdes (se stycke 4.3 och Bilaga D14).

Nyckelsektioner kan vara trådlösa eller inkopplade.

Når du använder trådlösa nyckelsektioner, kan bara MCT-100- och MCT-102-sändare användas. Högerknappen på MCT-102-sändaren eller input 2 på MCT-100-sändaren används för att tillkoppla i BORTA-läget. Vänsternappen till höger på MCT-102-sändaren eller input 1 på MCT-100sändaren används för avlarmning. När du använder inkopplade nyckelsektioner, skiftar manöverpanelen mellan BORTA-läget och Avlarma.

När du använder kabelanslutna nyckelsektioner larmar en öppen strömkrets systemet i läget BORTA och en sluten strömkrets ändrar läget för larmsystemet från BORTA till Avlarma. (För information om hur man ansluter till kabelanslutna nyckelsektioner, se fig. 3.1C Sektioner och Sirener.)

OBS! I "Singapore"-versioner av PowerMax Pro, tillkopplar en öppen strömbana larmsystemet i BORTA-läget och en stängd strömbana ändrar larmsystemets status från BORTA-läge till Avlarma.

VIKTIGT! Registreringen av MCT-100- eller MCT-102sändaren måste utföras via knappen till höger på MCT- 102-sändaren eller input 2 på MCT-100-sändaren. (se avsnitt 4.3).

OBS! Nyckelsektionerna rättar sig inte efter Belgien TO14A och EN 50131-5-3.

VARNING! Att tillkoppla systemet via en sändare som tillägnats sektioner 21 och 28, eller via inkopplade sektioner 29 och 30 komprimerar säkerheten. Denna funktion är därför bara tillgänglig i vissa PowerMax Pro-versioner, i enlighet med kundens specifika önskemål.

Valmöjligheter: avaktivera, sektioner 21-28 aktivera, sektioner 29-30 aktivera, eller sektioner 21-30 aktivera.



D-300817

4.5 PROGRAMMERA KOMMUNIKATIONSPARAMETRAR

Inledande instruktioner

Denna funktion möjliggör anpassning av parametrarna för telefonkommunikation till de lokala kraven.

OBS! Att definiera kommunikationen via GPRS är möjligt i PowerMax Pro-versioner 5.2.07 eller högre.

Kompatibla kontrollcentraler är:

Osborne-Hoffman model 2000, Ademco Model 685, FBII Model CP220, Radionics Model D6500, Sur-Gard Model SG-MLR2-DG och Silent Knight Model 9500.

VIKTIGT: Vid programmering av nummerplatser för telefon / personsökare och konton kan du bli tvungen att använda hexadecimala siffror. I telefonnummer används dessa siffror som koder för att styra modemet.

Hex. Siffr or	Kodningss ekvens	Kodens betydelse
A	<#> ⇒ <0>	<u>Endast</u> tillämplig i början av ett nummer –den som ringer upp väntar i 10 sekunder eller väntar på signal, vad som än kommer först, och ringer sedan upp.
D	<#> ⇒ <3>	<u>Endast</u> tillämplig i början av ett nummer-den som ringer upp väntar i 5 sekunder på signal och lägger på luren om ingen signal hörs.
E	<#> ⇒ <4>	<u>Endast</u> tillämplig i mitten av ett nummer – den som ringer upp väntar i 5 sekunder.
F	<#> ⇒ <5>	Ej tillämplig på telefonnummer.

Använd följande knappar för att skriva in flera siffror:

<Numeriskt tangentbord> för att skriva in numret.

- flyttar markören från vänster till höger

- flyttar markören från höger till vänster

🕒 - raderar allting efter markören (till höger).

4.5.1 PSTN / GSM (Fig. 4.5)

Riktnummer [Fig 4.5.1(1)]

Här för du in systemets riktnummer (upp till 4 siffror). Linje ut-nummer [Fig 4.5.1(2)]

Här för du in numret som används som prefix för att kunna ringa ut (vid behov).

Uppringningsmetod [Fig 4.5.1(3)]

Här bestämmer du vilken uppringningsmetod som ska användas av auto-uppringaren som ingår i PowerMax Pros manöverpanel.

Valmöjligheterna är: Puls och ton (dtmf).

GSM Håll Igång [Fig 4.5.1(4)]

Hör förhindrar du att GSMs tjänsteleverantör stänger av GSM-linjen om användaren inte har gjort några utgående samtal under de senaste 28 dagarna.

Valmöjligheterna är: avaktivera och var 28:e dag.

OBS! Ett testmeddelande skickas till första lediga SMSnummer. Om ett sådant nummer inte existerar ringer det till det första privatnumret.

det första privatnumret.

4.5.2 GPRS / BB (Fig. 4.5)

GSM/GPRS-modulen kommunicera kan med larmcentralens mottagare via GPRS. GSM-Röst och SMSkanaler. Varie kanal kan aktiveras eller avaktiveras i svfte att tillåta eller förhindra modulen från att använda kanalen i fråga för händelserapportering. Om alla kanaler aktiveras kommer GSM/GPRS-modulen alltid att pröva GPRS som första möilighet. Om detta misslyckas, kommer modulen att pröva GSM-Röst. Om detta också misslvckas, kommer modulen att pröva någon annan möilig metod (PSTN. Bredband) och om även dessa misslvckas kommer den att slutligen pröva SMS. Anledningen till detta förfarande är att SMS är den mest opålitliga kommunikationsmetoden. Om du avaktiverar någon av GSM-modulens kanaler kommer modulen att använda sig av en annan ordningsfölid än den som står beskriven ovan.

GPRS-rapport [Fig 4.5.2(1)]

Här bestämmer du om du vill att larmsystemet ska rapportera händelser till larmcentralen via GPRS-kanalen. Valmöiligheterna är: **avaktivera** och **aktivera**.

GSM-rapport [Fig 4.5.2(2)]

Här bestämmer du om du vill att larmsystemet ska rapportera händelser till larmcentralen via GSMs röstkanal

Valmöjligheterna är: avaktivera och aktivera.

SMS-rapport [Fig 4.5.2(3)]

Här bestämmer du om du vill att larmsystemet ska rapportera händelser till till larmcentralen via SMS kanalen.

Valmöjligheterna är: avaktivera och aktivera.

GPRS APN [Fig 4.5.2(4)]

Här knappar du in lösenordet till den APN (Access Point) som används för GPRS:s internetinställningar (högst 40 siffror).

GPRS-användarnamn [Fig 4.5.2(5)]

Här knappar du in lösenordet till den APN som används för GPRS-kommunikation (högst 30 siffror).

GPRS-lösenord [Fig 4.5.2(6)]

Här knappar du in lösenordet till den APN som används för GPRS-kommunikation (högst 16 siffror).

Den följande tabellen visar en lista över de knappar som används av PowerMax Pros redigerare för GPRS APN, GPRS-användarnamn- och lösenordmenyer och det kundanpassade sektion-namnsvalet.

Knapp	Funktion
	Flyttar markören från vänster till höger.
	Ett långt tryck ökar hastigheten.
Image: A set of the set of th	Flyttar markören från höger till vänster.
	Ett långt tryck ökar hastigheten.
2 0	Rullar upp över de införda siffrorna.
	Ett långt tryck ökar hastigheten.
8 🛆	Rullar ned över de införda siffrorna.
	Ett långt tryck ökar hastigheten.
# 🔎	Placerar markören längst ut till höger om strängen och visar de sista 16 siffrorna av strängen.
Î.	Återgår till föregående meny eller huvudmenyn utan att spara strängen.
6	Återgår till " <ok> ATT LÄMNA" utan att spara strängen.</ok>
іюк	Sparar och återgår till föregående meny.
ы	Raderar alla siffror till höger om markören.

Knapp	Funktion
0 13	Markören raderar en siffra.
5 🔼	Väljer mellan stora eller små siffror.

OBS! "*Ŭ*"-symbolen ersätter "@"-symbolen som inte ingår i PowerMax Pros redigerare.

Markera antenn [fig 4.5.2(7)]

Här avgör du vilken antenn ska användas för GSM.

Obs: Gäller endast GSM 200.

Alternativen är: intern eller extern antenn.

Pinkod [Fig 4.5.2(7]

Knappa in SIM-kortets pinkod som installerats i PowerMax Pro-enheten (högst 16 siffror).

Att forcera Hemnätverket [Fig 4.5.2(8]

Här bestämmer du om du vill tvinga SIM-kortet att endast använda hemnätverket och att avstå från att använda ett annat nätverk utifall att hemnätverket inte återfinns. Valmöjligheterna är: **avaktivera** och **aktivera**.

LAN-inställningar [fig 4.5.2(10)]

Obs: Menyn LAN Settings visas endast om en Bredbandsmodul existerar i PowerMax Pro larmsystem. **Aktivera DHCP** [Fig 4.5.2(10a)]

Här väljer du om du ska erhålla en IP-address automatiskt genom att använda en DHCP-server eller manuellt ange en IP-adress.

Växlar mellan aktiver DHCP och inaktiver DHCP.

Obs: När DHCP är aktiverad, kommer det sista IP-numret att ändras till 200. Med andra ord, ändra form till xxx.xxx.200.

Manuell IP [fig 4.5.2(10b)]

Här anger du manuellt LAN-parametrar.

IP-adress – IP-adress för bredbandsmodulen.

Subnet mask - Subnet masken används med IP-adressen.

Standard GW - standardport för bredbandsmodulen.

Obs: Om DHCP ställts in på aktiv kommer ovanstående registreringar att ignoreras.

Transportprotokoll [fig 4.5.2(11)]

Här markerar du den typ av protokoll som används av kontrollpanelen för att överföra data över internet. Alternativen är: **TCP** och **UDP**.

Session Timeout [fig 4.5.2(12)]

Här avgör du huruvida kontrollpanelen ska fortsätta att vara ansluten via GPRS-kommunikation, eller, tillfälligt ansluten för att ta bara emot händelserapporter. Alternativen är: **av på timeout** och **alltid PÅ**.

4.5.3 LC Rapportering (Fig. 4.5)

Rapportera händelser [Fig 4.5.3(1)] – se kommentaren till Fig. 4.5

Hår bestämmer du vilka typer av händelser du vill rapportera till larmcentralerna. Pga skärmens begränsade utrymme kommer förkortningar att användas: larm blir "Irm", varning blir "vrng" och öppna/stäng blir "ö/s". Asterisken (*) skiljer händelser som rapporteras till larmcentral 1 åt från händelser som rapporteras till larmcentral 2.

Meddelanden delas upp i fyra grupper:

Nr.	Grupp	Händelser som rapporterats		
1	Larm	Brand, inbrott, överfall, någon fingrar med låset		
2	Öppna/Stänga	Tillkoppla BORTA, Tillkoppla HEMMA, Avlarma		
3	Alarmberedskap	Ingen aktivitet, nödfall, dörrnyckel, gasutsläpp, översvämning, temperatur		
4	Underhåll	Svagt batteri AC-fel		

"Larm-gruppen" har högst prioritet medan "Alarmberedskapsgruppen" har lägst prioritet. Valmöjligheterna är de följande:

Plannamn	Skickas till	Skickas till central 2	
	central 1		
alla -ö/s 米 reserv	Alla förutom	Alla förutom öppna/stänga	
	öppna/stänga	om central 1 inte svarar	
alla 米 alla	Alla	Alla	
all-ö/c 米 all -ö/s	Alla förutom	Alla förutom öppna/stänga	
	öppna/stänga		
alla –ö/s 米 ö/s	Alla förutom	Öppna/Stänga	
	öppna/stänga		
alla (-vrng) *	Alla förutom	Larmberedskapssignale	
vrng	larmberedskaps	r	
	signaler		
Lrm * alla (-Irm)	Larm	Alla förutom larm	
Avaktivera	Ingenting	Ingenting	
rapport			
alla * reserv	Alla	Alla om central 1 inte svarar	

 Alla
 Alla om central 1 inte svarar

 OBS! "Alla" betyder att alla 4 grupperna har rapporterats

 och stör meddelanden – svagt batteri i sensorn / systemet,

 sensorn är overksam, strömavbrott, störningar,

 kommunikationsfel m.m.

1:a Rapporteringsmetod [Fig 4.5.3(2)]

Här bestämmer du ditt 1:a val av rapporteringsmetod för att rapportera in händelser.

Valmöjligheterna är: avaktivera, mobil, bredband och PSTN.

2:a Rapporteringsmetod [Fig 4.5.3(3)]

Här bestämmer du ditt 2:a val av rapporteringsmetod för att rapportera in händelser.

Om ditt 1:a val av rapporteringsmetod misslyckats kommer manöverpanelen att försöka rapportera med ditt 2:a val av rapporteringsmetod (se kommentarerna till 1:a Rapporteringsmetod).

Valmöjligheterna är: avaktivera, mobil, bredband och PSTN.

3:e Rapporteringsmetod [Fig 4.5.3(4)]

Här bestämmer du ditt 3:e val av rapporteringsmetod för att rapportera in händelser.

Om ditt 2:a val av rapporteringsmetod misslyckats kommer manöverpanelen att försöka rapportera med ditt 2:a val av rapporteringsmetod (se kommentarerna till 1:a Rapporteringsmetod).

Valmöjligheterna är: avaktivera, mobil, bredband och PSTN.

Dubbel Rapportering [Fig 4.5.3(5)]

Här bestämmer du om du vill rapportera händelser genom att använda PSTN och mobilen samtidigt istället för att vänta på att den 1:a rapprteringsmetoden misslyckas innan du prövar dig på ditt 2:a val av rapporteringsmetod.

Valmöjligheterna är: avaktivera, PSTN och bredband, GSM och bredband och GSM.

Första kontonumret [Fig 4.5.3(6)] - se kommentar till Fig. 4.5

Här för du in numret som identifierar ditt specifika

larmkontrollsystem hos den <u>första</u> larmcentralen. Numret består av 6 hexadecimala siffror.

Andra kontonumret [Fig 4.5.3(7)] - se kommentar till Fig. 4.5

Hắr för du in numret som identifierar ditt specifika larmkontrollsystem hos den <u>andra</u> larmcentralen. Numret består av 6 hexadecimala siffror.

PSTN/GSM-mottagare1 [Fig 4.5.3(8)] - se kommentar till Fig. 4.5

Här programmerar du numret till den 1^a larmcentralen (inklusive riktnummer, högst 16 siffror). Systemet rapporterar då händelsegrupperna till denna larmcentral enligt definitionerna i Rapportera Händelser.

PSTN/GSM-mottagare2 [Fig 4.5.3(9)] - se kommentar till Fig. 4.5

Här programmerar du numret till den 2^a larmcentralen (inklusive riktnummer, högst 16 siffror). Systemet rapporterar då händelsegrupperna till denna larmcentral enligt definitionerna i Rapportera Händelser.

IP- mottagare 1 [Fig 4.5.3(10)]

Här för du in IP-adressen till den IP-mottagare som finns på den 1^a larmcentralen.

IP- mottagare 2[Fig 4.5.3(11)]

Här för du in IP-adressen till den IP-mottagare som finns på den 2^a larmcentralen.

SMS-mottagare 1 [Fig 4.5.3(12)]

Här knappar du in telefonnumret till den SMS-mottagare som finns på den 1^a larmcentralen.

SMS-mottagare 2 [Fig 4.5.3(13)]

Här knappar du in telefonnumret till den SMS-mottagare som finns på den $2^{\rm a}$ larmcentralen.

PSTN-rapporteringsformat [Fig 4.5.3(14)] - se kommentar till Fig. 4.5

Här väljer du de rapporteringsformat som du vill att manöverpanelen ska använda för att rapportera händelser till larmcentralerna.

Valmöjligheterna är: ■ SIA-text ■ Kontakt-ID ■ SIA ■ 4/2 1900/1400 ■ 4/2 1800/2300 ■ Scancom (se Bilaga C - kodlistor).

4/2 Pulshastighet [Fig 4.5.3(15)] - se kommentar till Fig. 4.5

Här väljer du den pulsfrekevens med vilken informationen skickas till larmcentralerna om någon av 4/2-formaten har valts i PSTN-rapporteringsformat.

Valmöjligheterna är: 10, 20, 33 och 40 pps (pulsfrekvens).

PSTN-Återuppringning [Fig 4.5.3(16)] - se kommentar till Fig. 4.5

Här bestämmer du det antal gånger som meddelaren ringer till larmcentralens nummer via PSTN.

Valmöjligheterna är: 2, 4, 8, 12 och 16 försök.

GSM-Återuppringning [Fig 4.5.3(17)] - se kommentar till Fig. 4.5

Hår bestämmer du det antal gånger som meddelaren ringer till larmcentralens nummer via en mobilgrupp (GPRS, GSM och SMS).

Valmöjligheterna är: 2, 4, 8, 12 and 16 försök.

Lan-rapport försök igen [fig 4.5.3(18)] - se anmärkning i fig. 4.5

Här avgör du antal gånger kommunikatorn ska försöka att rapportera via bredbandsmodulen meddelande till centralstationen.

Alternativen är: 2, 4, 8, 12 och 16 försök

Autotesttid [Fig 4.5.3(18)]

Här bestämmer du vid vilken tid telefonlinjen ska testas och rapporteras till larmcentralen.

Autotest intervall [Fig 4.5.3(19)]

Här bestämmer du tidsintervallet mellan meddelanden om på varandra följande telefonlinjetester till larmcentralen. Manöverpanelen utför detta regelbundet för att kontrollera att kommunikationen fungerar felfritt.

Alternativen är: test var 5:e timme, test varje 1, 2, 5, 7, 14, 30 dagar och test av.

Linjefel rapport [Fig 4.5.3(20)]

PSTN [Fig 4.5.3(20a)]

Här bestämmer du om fel på PSTN:s telefonlinje ska rapporteras eller inte, samt tidsrymden mellan upptäckt av felet och rapporteringen. Om telefonlinjen bryts lagras meddelandet "linjefel" i händelseloggen.

Alternativen är: rapportera inte, omedelbart, 5 minuter, 30 minuter, 60 minuter eller 180 minuter.

GSM/GPRS [Fig 4.5.3(20b)]

Här bestämmer du om fel på GSM/GPRS:s telefonlinje ska rapporteras eller inte, samt tidsrymden mellan upptäckt av felet och rapporteringen. Om telefonlinjen bryts lagras meddelandet "linjefel" i händelseloggen.

Alternativen är: rapportera inte, 2 minuter, 5 minuter, 15 minuter, eller 30 minuter.

Bredband [fig 4.5.3(21c)]

Här avgör du om urkoppling från bredbandlinjen ska rapporteras eller inte och avgöra fördröjning mellan upptäckt av urkoppling av linje och rapportera. Om telefonlinjen avbryts, lagras händelsen "BBA line fail" i händelseloggen.

Alternativen ăr: rapportera inte, 2 minuter, 5 minuter, 15 minuter, eller 30 minuter.

PSTN Uppladdning / Nedladdning [Fig 4.5.3(21)]

Fjärranslutning [Fig 4.5.3(21a)]

Här kan du ge eller förneka tillgång till systemet och fjärrkontrollera det över telefonnätet.

Alternativen är: fjärranslutning PÅ och fjärranslutning AV.

Masterkod för nedladdning

[Fig 4.5.3(21b)]

Här bestämmer du det 4-siffriga masterlösenordet för upp/nedladdning av information till/från PowerMax Prominne.

Varning! Om "0000" används, kan PowerMax Pro inte ansluta till PC för upp/nedladdning.

Installatörskod för nedladdning [Fig 4.5.3(21c)] Här bestämmer du det 4-siffriga installatörslösenordet för

nedladdning av data till PowerMax Pros minne.

Varning! Om "0000" används kan PowerMax Pro inte ansluta till PC för upp/nedladdning.

Uppladdning [Fig 4.5.3(21d)]

Här bestämmer du om PowerMax Pros data alltid ska kunna laddas upp till en dator, eller bara medan systemet är frånkopplat (i HEMMA/BORTA-tillkopplat och frånkopplat läge). Alternativen är: vid frånkoppling och alltid.

Upp-/ nerladdning tel# [Fig 4.5.3(21e)]

Här knappar du in telefonnumret (högst 16 siffror) till UL/DLservern.

GPRS Upladdning / Nedladdning [Fig 4.5.3(22)]

Mitt SIM-telefonnummer. # [Fig 4.5.3(22a)]

Här knappar du in telefonnumret för ditt PowerMax SIM-kort. Larmcentralen ringer detta nummer när den behöver ansluta till PowerMax Pro för uppladdning / nedladdning av data.

Första Uppringare ID# [Fig 4.5.3(22b)]

Här bestämmer du telefonnumret till den <u>första</u> IPMPmottagaren. När PowerMax Pro svara på ett inkommande samtal från detta telefonnummer skapar den en anslutning till IPMP för att ladda upp eller ladda ner information.

Andra uppringare ID# [Fig 4.5.3(22c)]

Här bestämmer du telefonnumret till den <u>andra</u> IPMPmottagaren. När PowerMax Pro svarar på ett inkommande samtal från detta telefonnummer skapar den en anslutning till IPMP för att ladda upp eller ladda ner information.

2-vägs röstdefinitioner. [Fig 4.5.3(23)]

Skicka 2-vägs talkod [Fig 4.5.3(23a)] - se kommentar till Fig. 4.5

Har bestämmer du om 2-vägs röstkommunikation ska skickas från systemet till larmcentralen (för att slå om larmcentralens läge från informationskommunikation till röstkommunikation). Detta sker endast med med förvalda SIAs- eller Kontakt-IDs kommunikationsformat.

De två alternativen är: skicka eller skicka ej.

Larmcentral med 2-vägs röststyrning [Fig 4.5.3(23b)] - se kommentar till Fig. 4.5

Här väljer du tidsgräns för tvåvägs röstkommunikation med larmcentraler. Du kan också aktivera larmcentralen så att den ringer tillbaks för en 2-vägs röstfunktion. Detta alternativ kan endast tillämpas efter rapporteringen av en händelse till larmcentralen (personen på larmcentralen kan trycka på [3] för att "lyssna", [1] för att "tala" eller [6] för att lyssna och tala).

Álternativen är: 10, 45, 60, 90 sekunder, 2 minuter, ring tillbaks och avaktivera (ingen tvåvägs röstkommunikation).

OBS! Om du väljer "Ring tillbaks", ska du välja "Avaktivera rapport" för privattelefon (se par. 4.5.4(1) – Rapportering till privattelefoner), annars kommer larmcentralen att ta kontakt med PowerMax Pro (efter att en händelse har skett) på det vanliga sättet (och inte efter en ringsignal).

Tid för återuppringning [Fig 4.5.3(23c)] – se kommentar till Fig. 4.5

Här bestämmer du tidsintervallet under vilken larmcentralen kan etablera 2-vägs röstkommunikation med PowerMax Pro (efter en ringsignal), om:

A. Meddelande om larmtyp mottagits av larmcentralen.

B. Återuppringningsfunktionen har valts (se paragraf. 4.5.3(23b)].

Alternativen är: 1, 3, 5 eller 10 min.

Omgivning-ljudnivå [Fig 4.5.3(23d)]

Här väljer du installationens nivå av bakgrundsljud. Om ljudet från omgivningen är relativt högljutt, ska du ställa in bakgrundsljudet på Hög (förinställning). Om ljudet från omgivningen är väldigt lågmält, ska du ställa in bakgrundsljudet på Låg.

Alternativen är: låg och hög.

Rapportera bkrft larm [Fig 4.5.3(24)] - se kommentar till Fig. 4.5

Här bestämmer du om du vill att systemet ska

rapportera

utifall att 2 eller fler händelser (**bekräftat larm**) inträffar under en viss tidsrymd (se paragraf. 4.4.33).

Valmöjligheterna är: **aktivera rapport, avaktivera rapport, aktivera + förbikoppla** (att aktivera och förbikoppla detektorn är tillämpligt hos PowerMax Pro som är kompatibelt med DD243-standard).

Rapportering av 24H-Sektioner [Fig 4.5.3(25)]

Här bestämmer du huruvida 24 timmarssektioner (tysta och hörbara) ska fungera som normala 24 timmarssektioner eller som överfallsektioner.

Alternativen är: båda i sin ursprungliga form, hörbar som överfall, tysta som överfall, eller båda som överfall.

Nylig utpassering [Fig 4.5.3(26)]

Här kan du stänga av eller aktivera rapportering om "nylig utpassering". Meddelandet skickas till larmcentralen om ett larm utlöses inom två minuter efter utpasseringsfördröjningen.

Alternativen är: nylig utpassering PÅ och nylig utpassering AV.

Sektionåterställning [Fig 4.5.3(27)]

Här kan du bestämma om sektionåterställning ska rapporteras. Alternativ: rapportera och rapportera inte.

Rapport om inaktivt system [Fig 4.5.3(28)]

Här bestämmer du om larmcentralen ska ta emot ett meddelande när systemet förblir inaktivt (frånkopplat) under en bestämd tidsperiod (dagar).

Alternativen är: rapport av, efter 7d, efter 14d, efter 30d, efter 90d.

Samtal väntar Av [fig 4.5.3(29)]

Här anger du en kod för att avbryta "samtal väntar" när du ringer centralstationen.

4.5.4 Rapportering till privata telefoner (Fig. 4.5)

Rapportering till personsökare [Fig 4.5.4(1)]

Här bestämmer du vilka händelsegrupper som det ska rapporteras om till personsökaren. Alternativen är:

Grupper	Beskrivning	
alla	Alla meddelanden	
Alla (-t/f)	Alla meddelanden, förutom till/från	
alla (-varning)	Alla meddelanden, förutom varningar	
larm	Larmmeddelanden	
varning	Varningsmeddelanden	
till/från	Till-/Frånkoppling	
av	Inga meddelanden rapporteras	

OBS! "Alla" innebär alla händelser inklusive svag batteriladdning och strömbortfall.

Röstrapport [Fig 4.5.4(2)]

Första personsökare Tel# [Fig 4.5.4(2a)]

Här programmerar du det <u>första</u> telefonnumret (inklusive riktnummer, vid behov) till personsökaren som systemet ska rapportera händelsegrupperna till, enligt definitionerna i Rapportering till personsökare.

Andra personsökare Tel# [Fig 4.5.4(2b)]

Här programmerar du det <u>andra</u> telefonnumret (inklusive riktnummer, vid behov) till personsökaren som systemet ska rapportera händelsegrupperna till, enligt definitionerna i Rapportering till personsökare.

Tredje personsökare Tel# Tel# [Fig 4.5.4(2c)]

Här programmerar du det <u>tredje</u> telefonnumret (inklusive riktnummer, vid behov) till personsökaren som systemet ska rapportera händelsegrupperna till, enligt definitionerna i Rapportering till personsökare.

Fjärde personsökare Tel# [Fig 4.5.4(2d)]

Här programmerar du det <u>fjärde</u> telefonnumret (inklusive riktnummer, vid behov) till personsökaren som systemet ska rapportera händelsegrupperna till, enligt definitionerna i Rapportering till personsökare.

Uppringningsförsök [Fig 4.5.4(2e)]

Här bestämmer du hur många gånger systemet ska försöka ringa ett privat telefonnummer.

Alternativen är: 1, 2, 3 och 4 försök.

Varning! Australian Telecommunication Authority tillåter max 2 uppringningsförsök.

Två-vägs röstkommunikation – privata telefoner [Fig 4.5.4(2f)]

Här bestämmer du om 2-vägs röstkommunikation med privata telefoner ska tillåtas eller ej.

Alternativen är: tillåt 2-vägs tal eller tillåt ej 2-vägs tal.

Telefonbekräftelse [Fig 4.5.4(2g)]

Här bestämmer du om systemet ska använda <u>enkel</u> <u>bekräftelse</u> eller <u>alla bekräftelser</u> när det rapporterar till privata telefoner. **OBS!** I funktionsläget <u>enkel bekräftelse</u> räcker det att ta emot en enda bekräftelsesignal från en telefon för att anse den pågående händelsen som avslutad och avbryta kommunikationen. De resterande telefonerna tjänar endast som reservnummer. I funktionsläget <u>alla bekräftelser</u> måste en bekräftelsesignal tas emot från varje telefon innan den pågående händelsen anses rapporterad. Alternativen är: **enkel bekr** och **alla bekr**.

Rapportering till SMS-telefonnummer [Fig 4.5.4(3)]

Första SMS-nummer [Fig 4.5.4(3a)]

Här bestämmer du det <u>första</u> SMS-nummer (inklusive riktnummer, 16 siffror max) till vilka förutbestämda händelsegrupper (se paragrafer 4, 6, 3) ska rapporteras.

Andra SMS-nummer [Fig 4.5.4(3b)]

Här bestämmer du det <u>andra</u> SMS-nummer (inklusive riktnummer, 16 siffror max) till vilka förutbestämda händelsegrupper (se paragrafer 4, 6, 3) ska rapporteras.

Tredje SMS-nummer [Fig 4.5.4(3c)]

Här bestämmer du det <u>tredje</u> SMS-nummer (inklusive riktnummer, 16 siffror max) till vilka förutbestämda händelsegrupper (se paragrafer 4, 6, 3) ska rapporteras.

Fjärde SMS-nummer [Fig 4.5.4(3d)]

Här bestämmer du det <u>fjärde</u> SMS-nummer (inklusive riktnummer, 16 siffror max) till vilka förutbestämda händelsegrupper (se paragrafer 4, 6, 3) ska rapporteras.



Figur 4.5 - PROGRAMMERA KOMM Flödesschema



4.6 GSM Automatisk Detektion

GSM-modemets automatiska detektionsfunktion möjliggör automatisk registrering av GSM-modemet i PowerMax Pro manöverpanels minne. GSM-modemets automatiska detektion aktiveras på ett av två sätt: efter påverkan nollställd eller efter omstart (power-up eller efter att du lämnat installationsmenyn). Detta orsakar PowerMax Pro att automatiskt skanna GSM COMs portar för att hitta GSM-modemet. Utifall att GSM-modemets automatiska detektionsfunktion misslyckas och modemet tidigare registrerades i PowerMax manöverpanel, kommer meddelandet "Cel Rmvd Cnfrm" att visas. Detta meddelande kommer att försvinna från skärmen endast efter att användaren klickar på <u>ilok</u>. Modemet anses då inte vara registrerat och inget felmeddelande från GSM kommer att visas. **OBS!** Ett meddelande visas endast när PowerMax Pros

OBS! Ett meddelande visas endast nar Poweriviax Pros larmsystem avaktiveras

4.7 PowerLink Auto Detection

PowerLink-modemets automatiska detektionsfunktion möjliggör automatisk registrering av Power Link-modemet i PowerMax Pro manöverpanels minne. Power Linkmodemets automatiska detektion aktiveras på ett av två sätt: efter påverkan nollställd eller efter omstart (power-up eller efter att du lämnat installationsmenyn). Detta orsakar PowerMax Pro att automatiskt skanna Power Link COMs portar för att hitta Power Link-modemet. Utifall att Power Link-modemets automatiska detektionsfunktion misslvckas och modemet tidigare PowerMax manöverpanel. registrerades i kommer meddelandet "BBA Rmvd Cnfrm" att visas. Detta meddelande kommer att försvinna från skärmen endast efter att användaren klickar på **i l ok**. Modemet anses då inte vara registrerat och inget felmeddelande från Power Link kommer att visas

OBS! Ett meddelande visas endast när PowerMax Pros larmsystem avaktiveras.

4.8 PROGRAMMERA UTGÂNGAR

4.8.1 Inledande instruktioner

Detta läge gör det möjligt för dig att fastställa X-10 / PGMs utgångar.

I detta funktionsläge kan du:

- a. välja under vilka händelser och förhållanden PGMutgången (programmerbar) och de femton x-10 enheterna ska fungera.
- b. välja typ av funktion för varje X-10 enhet och PGM-utgång.
- c. Välja allmänna definitioner för X-10 enheterna.
- d. Välja mellan intern siren eller STROB (som aktiveras enligt systemets programmering).
- e. Registrera 2-vägs X-10 enheter.

Processen illustreras i figur 4.8. Varje vald inställning visas med en mörk ruta på höger sida. För att titta på inställningarna,

klicka flera gånger på → eller tills önskad inställning visas. Klicka sedan på I OK.

Obs: X-10 och PGM uteffekt fungerar på hela larmsystemet och per Område (i ett PowerMax Pro Område system).

4.8.2 Definiera PGM

För PGM-utgången kan du välja **ej aktiv, aktiv, stäng av** eller **puls aktiv** (sätt på under ett förutbestämt tidsintervall, definierat genom **PULSTID**), som följer:

- VID TIĽLKOPPLING BÓRTA (aktiveras vid tillkoppling BORTA)
- VID TILLKOPPLING HEMMA (aktiveras vid tillkoppling HEMMA)
- VID FRÅNKOPPLING (aktiveras vid frånkoppling)
- GENOM MINNE (aktiveras vid lagring av ett larm i minnet, stängs av vid minnesrensning).
- VID FÖRDRÖJNING (under inpasserings/utpasseringsfördröjning)
- GENOM HANDSÄNDARE (när AUX-knappen trycks på handsändaren / MCM-140+, om "PGM/X-10" har valts i menyn "Programmera centralapparat", platser 17 och 18).
- GENOM SEKTIONER (genom aktivering i <u>alla</u> de tre utvalda sektionerna, oavsett på/frånkoppling). Om du har valt toggle, kommer PGM-utgången sättas på när en händelse inträffar i dessa sektioner. Utgången stängs av när nästa händelse inträffar).
- VID LINJEFEL: PGM-utgången är PÅ om telefonlinjen bryts.

4.8.3 Definition av INT/STRB

Här bestämmer du om INT-utgången ska användas för en intern siren eller för en strob. Om strob väljs, kommer INTutgången aktiveras om ett larm utlöses, ända tills systemet avlarmas och tillkopplas igen (dvs. larmminnet raderas).

4.8.4 X-10 ALLMÄN DEFINITION

För X-10 enheter kan du välja följande funktioner:

- BLINKA VID LARM (du kan välja blinka inte eller alla lampor blinkar, för att kontrollera X-10 belysningsenheter i larmtillstånd).
- PRBL INDIKERING (du kan välja indikera inte eller indikera för fel på X-10 enheten genom PROBLEMLED).
- FELRAPPORT (Du kan välja mellan rapportering till larmcentral 1, rapportering till larmcentral 2, rapportering till privattelefon och skicka SMS, för felrapportering av X-10 enheter).
- 3 FASER och FREKV (du kan välja aktivera inte 3 faser, 3 faser 50Hz, eller 3 faser 60Hz för att definiera signaltypen för X-10 sändningar).
- LOCKOUT (Du kan bestämma mellan vilka tider på dagen den sensorkontrollerade X-10 belysningen kommer att vara släckt, även om de anslutna sensorerna blir utlösta).

4.8.5 DEFINITION AV X-10 ENHET

De femton X-10 enheterna kan programmeras på följande sätt:

- a. Val av huskod (en kodbokstav från A till P som särskiljer platsen systemet är installerat på från andra platser i området).
- b. Specifik nummerdefinition för varje X-10 enhet (01 15).
- c. Registrering av 1-vägs X-10 enheter.
- Registrering av 2-vägs X-10 enheter (som kan utföra statusrapportering).

Kommentar: Om en 2-vägs X-10 enhet installeras utan att registreras kan funktionsstörningar uppstå för eventuella 1-vägs X-10 enheter.

- e. För varje X-10 enhet kan du välja inte aktiv, sätt på, stäng av eller puls aktiv (sätt på under ett förutbestämt tidsintervall, definierat genom PULSTID), som följer:
 - X-10-plats (den lagrade X-10-enhetens plats).
 - VID TILLKOPPLING BORTA (kopplas på vid tillkoppling BORTA)
 - VID TILLKOPPLING HEMMA (kopplas på vid tillkoppling HEMMA)
 - VID FRÅNKOPPLING (aktiveras vid frånkoppling)
 - GENOM MINNE (aktiveras vid lagring av ett larm i minnet, stängs av vid minnesrensning).
 - VID FÖRDRÖJNING (under inpasserings / utpasseringsfördröjning)
 - GENOM HANDSÄNDARE (när AUX-knappen trycks på handsändaren / MCM-140+, om "PGM/X-10" har valts i menyn "Programmera centralapparat", platser 17 och 18).
 - GENOM SEKTIONER (genom störning i <u>alla</u> de tre utvalda sektionerna, oavsett på/frånkoppling). Om du har valt toggle, kommer X-10-utgången sättas på när en händelse inträffar i dessa sektioner. Utgången stängs av när nästa händelse inträffar, skiftesvis).



Om PGM har valts kommer bokstäverna "PGM" visas på Skärmen istället för "Dxx".

** När något av de tre alternativen valts (sektion a, b och c), kan du ange ett sektionsnummer och sedan välja "Inte aktiv", "sätt på", "stäng av", "puls aktiv" eller "toggle".

* De nuvarande inställningarna visas med en mörk ruta på höger sida. För att titta på inställningarna klicka flera gånger på ______ tills önskad inställning visas. Klicka sedan ___iok__ (en mörk ruta visas på höger sida). En namnlista för sektionerna finns i paragraf 4.3 (PROGRAMMERA SEKTIONSTYPER).

Varje X-10 enhet har ett fabriksinställt namn (01 – ytterdörr, 02 – garage, 03 - garagedörr, 04 - bakdörr, 05 – barnkammare, 06 – kontor, 07 – matsal, 08 – matsal, 09 – kök, 10 - vardagsrum, 11 - vardagsrum, 12 - sovrum, 13 – sovrum, 14 – gästrum, 15 – huvudsovrum). Varje X-10- enhets förinställda sektion-namn är "Icke installerad".

Inte tillämplig på PowerMax Pro version. 5.2.07 och högre.

DEFINIERA PGM DEFIN. INT/BLIXT X-10 ALLMÄN DEF. X-10 ENHETS DEF



4.9 DEFINIERA RÖST

4.9.1 Spela in tal

I detta funktionsläge kan du spela in korta röstmeddelanden för följande användningsområden:

- Husidentitet är ett meddelande som skickas ut automatiskt när en händelse rapporteras till privata telefoner.
- 4 användarnamn kan spelas in och tilldelas användare nummer 5 till 8. Om en händelse inträffar kommer det relevanta användarnamnet läggas till meddelandet som rapporteras via telefonen.
- 5 programmerbara sektionnamn kan spelas in och tilldelas specifika sektioner. Dessa namn är användbara om inget av de 26 förutbestämda sektionsnamnen passar till en viss sektion (se fig. 4.3).

Redigering av kundanpassade sektion-namn gör det möjligt för dig att redigera de namn som har tillägnats sektionerna.

Inspelningsprocessen visas nedan.

4.9.2 Funktionsläge Röstlåda

Här bestämmer du om 2-vägs röstkommunikation ska fungera via en extern högtalartelefon, via PowerMax Pro, eller via båda alternativen.



Figur 4.9 - Talinspelning Flödesschema

4.10 DIAGNOSTISKT TEST

I detta läge kan du testa funktionerna för de skyddade områdenas trådlösa sensorer/trådlösa sirener/trådlösa tangentbord/GPRS/LAN-anslutning/alternativ för att ställa om bredbandsmodulen och ta emot/granska information rörande den mottagna signalstyrkan.

Den diagnostiska testprocessen visas i figur 4.10.

För WL sensorer/WL sirener /WL tangentbord: Tre mottagningsnivåer uppfattas och rapporteras. Indikation för mottagen signalstyrka

Mottagare	Buzzer Response			
Stark	Happy Tune två ggr () ()			
God	Happy Tune ()			
Svag	Sad tune ()			

VIKTIGT! Pålitlig mottagning måste garanteras. Därför, är en "svag" signalstyrka inte acceptabel. Om du får en "svag" signal från en viss trådlös enhet, placera om den och gör en ny test till en "god" eller "stark" signalstyrka tas emot. Denna princip bör fölias under den inledande testen och även under efterföljande systemunderhåll.

4.10.1 GPRS Kommunikationstest

GPRS Kommunikation diagnostiska procedurtester kommunikation och rapporterar GSM/GPRS de diagnostiska resultaten. I händelse att kommunikationen inte lyckas, skickas en detaljerad rapport om detta.

Följande GSM/ GPRS meddelanden rapporteras:

Meddelande	Beskrivning	
Unit is OK	GSM/GPRS fungerar korrekt.	
GSM comm.	comm. GSM/GPRS-modulen kommunice	
loss	inte med panelen.	

Meddelande	Beskrivning		
Pin code fail	Saknar eller fel PIN-kod.		
	(Endast om SIM-kort PIN-kod är		
	aktiverad.)		
GSM net. fail	Enhet kunde inte registrera till lokalt		
	GSM-nätverk.		
SIM-kort	SIM inte installerat eller SIM-kort		
misslyckad	fungerar inte.		
GSM inte	GSM autoregistrering kunde inte hitta		
upptäckt	GSM/GPRS-modul.		
Ingen GPRS	SIM-kortet har inte GPRS-service		
service	aktiverad.		
GPRS ansl.	Lokalt GPRS-nätverk är inte		
misslyckad	tillgängligt eller, fel inställning till		
	GPRS APN, användare och/eller		
	lösenord.		
Srvr	Det går inte att nå IPMP-mottagaren –		
otillgänglig	Kontrollera Server IP		
IP inte	Server IP #1 och #2 är inte		
definierad	kontigurerade.		
APN inte	APN är inte konfigurerad.		
definierad			
SIM-kort låst	När du har angett fel PIN-kod tre		
	gånger i följd är SIM låst. För att		
	oppna den ange ett PUK-nummer.		
	PUK-numret kan inte anges av		
	PowerMax Pro.		
Nekad av	IPMP godkänner inte		
server	anslutningsbegäran. Kontrollera att		
	panelen är registrerad till IPMP-		
	mottagaren.		

(se figur 4.1a) 10. DIAGNOSLÄGE



STARTA OM: Nollställer bredbandsmodul FABRIKSDEFINIERAD: Nollställer ala LAN inställningar (nollställer inte Centralstation IPdefinitioner)

meddelanden. Se par. 4,10 för en komplett lista med möjliga GSM/GPRS-meddelanden och par. 4.10.2 för en komplett lista med möjliga bredbandmodul meddelanden

Figur 4.10 – Diagnostiskt test Flödesschema

4.11 ANVÄNDARFUNKTIONER

Detta funktionsläge ger dig en inkörsport till användarfunktionerna genom den normala menyn för användarprogrammering. Detaljerade anvisningar återfinns i Användarguiden.

Du kan:

- Programmera 4 (privata) telefonnummer
- Programmera användarkoder
- Enrollering handsändare
 Enrollering proxkort
- Enrollering proxkortVälja röstfunktion
- Sätta på funktionen automatisk tillkoppling
- Ställa in tidpunkten för tillkoppling
- Ställa in squawk-funktionen
- Ställa in systemtiden och tidsformatet

4.12 HÄMTA FABRIKSINSTÄLLNINGAR

Om du vill återställa PowerMax Pros parametrar till deras ursprungliga värden, går du in i installatörsmenyn och genomför funktionen "FABRIKSINSTÄLLNINGAR", enligt beskrivningen i illustrationen till höger. Kontakta din PowerMax Pro-handlare om du behöver hjälp med fabriksinställningarna. **Kommentar:** För PowerMax Pro med 2 installatörskoder, INSTALLATÖRSKOD och MASTERKOD, gäller att bara masterkoden ger tillgång till ändringar på fabriksinställningarna.

4.13 SERIENUMMER

I meny "13. SERIENUMMER" kan du läsa av systemets serienummer, vilket krävs för teknisk service. När du

- · Ställa in datum och datumformat
- Programmera PowerLink
- Sätta upp tidsschemat
- Se Användarmanualen för närmare detaljer.

Varning! Om systemet inte känner igen din installatörskod når du redan har programmerat systemets användarkoder, är det troligt att du har programmerat en användarkod som är identisk med installatörskoden. I såna fall går du in i användarmenyn och ändrar koden som är identisk med installatörskoden. På så sätt kommer svstemet acceptera din installatörskod igen.

Hur man går in i och ur menyn	12. FABRIKSÅTERS 🔫
FABRIKSINSTALLNINGAR VISAST	ilok)
ligui 4. la	<ok> ATT ÄTERS.</ok>
	ilok)
	ANGE KOD:
Detta visas kort innan alla	[installatörskod]
fabriksinställningar hämtas>	VAR GOD VÄNTA
•	

klickar på får du tillgång till en läsbar version av PowerMax Pro-enheten

4.14 RINGA SERVER FÖR UPPLADDNING/NEDLADDNING

Kommentar:

Denna funktion kan endast användas vid installation av centralapparater som övervakas av kompatibla kontrollcentraler. Funktionen låter installatören påbörja en uppkoppling till en upp/nedladdningsserver. Servern laddar upp PowerMax Pro konfiguration till databasen och kan ladda ned fördefinierade parametrar till PowerMax Pro



Figur 4.14 – Starta UL/NL

4.15 AKTIVERA/AVAKTIVERA OMRÅDEN

Detta läge ger dig möjlighet att aktivera/avaktivera områdesfunktionen (valfritt). Område tillåter dig att dela upp systemet i tre separata och kontrollerbara områden. Varje Område tilldelas sin egen användarkod eller en användarkod är tilldelad alla områden i syfte att begränsa tillgång till områdena. En Område kan aktiveras eller avaktiveras oavsett de andra områdenas status i systemet.

När områdesfunktionen är avaktiverad, kommer sektioner, användarkoder och funktioner att verka på samma sätt som i en reguljär PowerMax Pro-enhet.

När området är aktiverad kommer menyerna på skärmen att ändras i form för att ge plats åt områdesfunktionen.

4.16 GÂNGTEST

Detta läge (se Figur 4.1a) ger dig möjlighet att genomföra ett periodiskt test, via en gångtest-meny, åtminstone en

5. TESTA PROCEDURER

OBS! Systemet bör undersökas vart tredje år av en kvalificerad tekniker.

5.1 Förberedelser

Se till att alla fönster och dörrar är stängda och att alla sektioner är säkrade (ej aktiva). Om området (i ett PowerMax Pro områdessystem) är aktiverad kommer manöverpanelen att visa den utvalda områdets nuvarande status. Till exempel, om den nuvarande området är 3,

ska Skärmen visa:



OBS! "O3" hänvisar till PowerMax Pro med Område (aktiverad).

Om Skärmen visar "EJ KLR", ska du fråga centralapparaten

efter skälet genom att flera gånger trycka på **i** OK. Skälet till problemet kommer att visas och läsas upp högt. Genomför nödvändiga åtgärder för att undanröja problemet innan du på nytt testar systemet (se nästa paragraf).

5.2 Diagnostiskt test

För att säkerställa att alla detektorer i systemet fungerar korrekt, krävs ett omfattande diagnostiskt test. För genomförande av testet, se fig. 4.10.

5.3 Test av handsändare

Starta en överföring från varje sändare som inlärts som handsändare (enligt listan i tabell A2, Appendix A). Använd varje sändare för tillkoppling av centralapparaten i BORTA-läge och avlarma omedelbart. När handsändarens BORTA-knapp trycks, ska indikatorn för TILLKOPPLING slås på. Till exempel, om den nuvarande området är 3 ska skärmen visa följande:



OBS! "O3" hänvisar till PowerMax Pro med Område (aktiverad).

Ljudsignalen för utpasseringsfördröjning startar.

Tryck handsändarens knapp för FRÄNKOPPLING (**n**⁽). Indikatorn på TILLKOPPLING slocknar, meddelandet D-300817



gång i veckan och efter ett larm har utlösts.

"Frånkoppling, klar för tillkoppling" ska höras, och Skärmen visar:

KLAR	TT:MM

OBS! "O3" hänvisar till PowerMax Pro med Område (aktiverad).

Testa **AUX**-knappen i varje handsändare enligt informationen i tabell A.2, Appendix A. Kontrollera att **AUX**-knappen fungerar som beräknat.

- Om AUX-knappen (*) programmerats som "STATUS", kommer Skärmen visa systemstatus och ett röstmeddelande läses upp när knappen trycks.
- Om AUX-knappen (*) programmerats som "OMEDELBART", tryck på BORTA-knappen och sedan på AUX-knappen. Svaret bör bli:

TILLKOPPLA OMGÅENDE	
🤇 (skiftesvis)	3
AVSLUTA NU	

OBS! "O3" hänvisar till PowerMax Pro med Område (aktiverad).

och ljudsignalen för utpasseringsfördröjning startar. Tryck på knappen för FRÅNKOPPLING (\mathbf{n}^{\wedge}) genast för att avlarma.

- Om AUX-knappen (*) programmerats som "PGM / X-10" och kan starta en eller flera X-10 enheter, kommer en tryckning på (*) aktivera anordningen som kontrolleras av den valda X-10 enheten.
- Om AUX-knappen (*) programmerats som "PGM / X-10" och kan aktivera PGM-utgången, kommer en tryckning på (*) aktivera enheten som är kopplad till PGM-utgången.

5.4 ON/OFF-test av apparater

I Appendix B i denna manual finns ett avsnitt "Funktionssätt för X-10 enheter" som ger mycket praktisk information för genomförandet av detta test.

Gå igenom tabellen i **Appendix B** kolumn efter kolumn. Om tex. kolumnen "**GENOM TILLKOPPLING BORTA**" har "X" markerade i raderna för enheter 1, 5 och 15, ska du tillkoppla BORTA. Kontrollera också att de apparater som

33

kontrolleras av dessa enheter verkligen aktiverats vid tillkopplingen.

Fortsätt på samma sätt med alla kolumnerna, och skapa hela tiden den händelse eller status som kommer att aktivera den relevanta enheten. Kontrollera att alla apparater aktiveras på rätt sätt.

VIKTIGT! Innan du testar "GENOM TIMER " och "GENOM SEKTION", ska du se till att dessa kontroller är tillåtna –

9 🔁 klicka flera gånger på och försäkra dig om att Skärmen visar



En mörk ruta långt till höger innebär att denna funktion är aktiverad.

Det enklaste sättet för att testa de tidsinställda aktiviteterna är att välja det nionde objektet i installatörsmenyn ("10. ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR") och sätta systemklockan

6. SKÖTSEL

och:

6.1 Nedmontering av centralapparaten

- A. Ta bort skruvarna som fäster framdelen vid bakstycket (se Figur 3.1k).
- B. Ta bort de tre skruvarna som fäster bakstycket vid monteringsytan (se figur 3.1A) och ta bort centralapparaten.

6.2 Utbyte av reservbatteriet

Utbyte av batteriet är snarlikt isättning av batteriet för första gången (se Figur 3.1h).

Med ett nytt batteripack, korrekt isättning och en tätare batterilucka bör indikatorn för PROBLEM släckas. Hur som helst är det möjligt att "MINNE"-meddelandet nu blinkar i Skärmen (orsakat av sabotagelarmet du utlöste när du öppnade batteriluckan). Radera det genom att tillkoppla systemet och avlarma det omedelbart igen.

7. LÄSA HÄNDELSELOGGEN

Upp till 100 händelser kan lagras i händelseloggen. Du kan komma åt denna logg och kontrollera varje enskild händelse. Loggen använder "först till kvarn"-principen. När händelseloggen fyllts upp helt (100 händelser), raderas den äldsta händelsen varje gång en ny händelse förs in. För varie händelse sparas datum och tid i minnet.

på några minuter före den testade aktivitetens "starttid". Glöm inte att ställa in rätt klocktid igen när du slutfört testet.

5.5 Test av nödlägessändare

Starta en överföring från varje sändare som tilldelats en nödlägessektion (enligt listan i tabell A3, Appendix A). Till tryckning på på exempel ska en "skicka" nödlägessändaren registrerad till sektion 22, visar skärmen:

01	s22	NÖDLÄGE
	ς	(skiftesvis) 🄰
01	s22	STÖRD

OBS! "O1" hänvisar till PowerMax Pro med område (aktiverad).

Det rekommenderas att låta kontrollcentralen veta att du genomför ett test. Som alternativ kan du koppla bort telefonen från PowerMax Pro under testet, för att förhindra falsklarm.

6.3 Utbyte av säkring

PowerMax Pro har två interna säkringar som återställs automatiskt. Därför behöver man inte byta ut säkringarna. Säkringen avbryter strömkretsen om överström skulle uppstå.

6.4 **Utbyte/Omplacering** av detektorer

När underhållsarbete inbegriper utbyte eller omplacering av detektorer ska alltid ett fullständigt diagnostiskt test genomföras enligt paragraf 4.10.

Kom ihåg! En "svag" signal kan inte godkännas, enligt redogörelsen i slutet av testproceduren.

I händelseloggen visas händelserna i kronologisk ordning från den senaste till den äldsta. Tillgång till _ händelseloggen får man genom att klicka på *D, inte genom installatörsmenyn. Hur man läser och raderar händelseloggen visas i nästa illustration.

OBS! Upp till 250 händelser kan lagras i händelseloggen via ned- och uppladdningsprogramvaran.





- Händelser visas i 2 delar, tex. "S13 larm" och "09/02/00 3:37 P". De två delarna kommer att visas skiftesvis, tills du
- Kan tillämpas endast om installatörskoden använts. Ej tillämplig i europeiska länder.

APPENDIX A. Placering av detektorer och sändare

A1. Plan för driftsättning av detektorer

Sektio n Nr.	Område	Sensorplacering eller sändaruppgift (i sektioner av typen icke-larm eller nödläge)	Klockringning (Ja / Nej)	Kontrollerar PGM (X = Ja)	Kontrollerar X-10 enhet Nr.
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29 (*)					
30 (*)					

Sektionstyper: 1 = Volymskydd följdsektion # 2 = Skalskydd # 3 = Skalskydd följdsektion # 4 = Fördröjning 1 # 5 = Fördröjning 2 # 6 = 24h tyst # 7 = 24h hörbar # 8 = Brand # 9 =lcke-larm # 10 = Nödläge # 11 = Gas # 12 = Översvämning # 13 = Volymskydd # 14 = Temperatur # 15 = Hem/Fördröjning # 16 = Sektionknapp.

Sektionsplatser: Skriv ned platserna som detektorerna ska monteras på. När du programmerar systemet kan du välja ett av 26 möjliga sektionsnamn (dessutom kan 5 programmerbara sektionsnamn användas – se Figur 4.3 Programmera sektioner).

* Sektionerna 29 och 30 har endast fast kabeldragning.

A2. Lista över handsändare

	Sända	ardata			Funktionslägen f	ör AUX-l	knap	open						
Nr.	Område	Тур	Använ	Status eller "omedelbar"	PGM-kontroll		K	ontro	oll av	X-10	enh	eter		
			dare	tillkoppling										
1				Ange önskad funktion (vid	Ange om denna	Markera	a rut	orna	för	de X-	10 er	nhete	r sor	n
2				behov) – se paragraf. 4.4.17	utgång ska	ska akt	ivera	as - s	e pa	ragra	f. 4.8			
3				(Aux-knappen).	aktiveras eller									
4					inte – se									
5					paragraf. 4.8.	1	2		3		4		5	
6				Systemstatus	Ja 🗌 Nej 🗌	6	7		8		9		10	
7				"Omedelbar" tillkoppling 🗌		11 🗌	12		13		14		15	
8														

A3. Lista över nödlägessändare

Tx #	Sändartyp	Tilldelad sektion	Användarens namn
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

A4. Lista över andra typer av sändare

Tx #	Sändartyp	Inlärts på sektion	Användarens namn	Funktion
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

APPENDIX B. Användning av X-10 enheter och PGM-utgången

Enhet	Kontrollerad	PÂ	PÅ	PÅ	PÅ	PÅ	PÅ	PÅ ge Tin	enom ner	P/ se	A genc ktions	om nr.	PÅ
Nr.	Apparat	vid tillkoppling HEMMA	vid tillkoppling BORTA	vid frånkopplin g	genom minne	vid fördröjning	genom handsändare	PÅ-tid	AV-tid	а	b	С	vid linjefel
1													-
2													-
3													-
4													-
5													-
6													-
7													-
8													-
9													-
10													-
11													-
12													-
13													-
14													-
15													-
PGM													

APPENDIX C. Händelsekoder

Kontact-ID Händelsekoder

Kod	Definition	Kod	Definition
101	Nödläge	344	Detekterad radiostörning
110	Brand	350	Kommunikationspro blem
120	Panik	351	Fel på telefonlinjen
121	Överfall	373	Problem med branddetektorn
122	Tyst	380	Troligtvis problem
123	Hörbart	381	Förlust av RF- kontroll
131	Skalskydd	383	Sensorsabotage
132	Volymskydd	384	RF svag batteriladdning
134	Inpassering/Utpasseri ng	393	Rengör rökdetektorn
137	Sabotage/KP	401	T/F av användare
139	Bekräftat inbrott	403	Automatisk tillkoppling
151	Gaslarm	406	Radera
152	Kldvarning	408	Snabb tillkoppling
153	Kldvarning	426	Händelse dörr öppen
154	Översvämningslarm	441	Tillkoppling hemma
158	Varning för hetta	454	Misslyckad stängning
159	Varning för köld	455	Misslyckad tillkoppling
180	Gasproblem	456	Partiellt larm
301	Strömbortfall	459	Händelse nylig stängning
302	Batteriladdning svag	570	Förbikoppling
311	Batteriet frånkopplat	602	Periodisk testrapport
313	Aterställning genom tekniker	607	Funktionsläge gångtest
321	Klocka	641	Övervakningsproble m

SIA Händelsekoder

Kod	Definition	Kod	Definition
AR	Strömbortfall åtgärdat	GJ	Gasproblem åtgärdat
AT	Strömproblem	HA	Överfallslarm
BA	Inbrottslarm	LR	Telefonlinje åtgärdad
BB	Inbrottslarm förbikoppling	LT	Problem med telefonlinjen
вс	Inbrottslarm radering	OP	Öppnar rapport
BR	Inbrottslarm återställt	от	Misslyckad tillkoppling
вт	Inbrott / Radiostörning	PA	Paniklarm
BV	Bekräftat inbrott	QA	Nödlägeslarm
BZ	Övervakning saknas	RN	Aterställning genom tekniker
CF	Forcerad stängning	RP	Automatiskt test
CI	Misslyckad stängning	RX	Manuellt test
CL	Stänger rapport	RY	Stäng manuellt test
СР	Automatisk tillkoppling	ТА	Sabotagelarm
CR	Nylig stängning	TR	Sabotage åtgärdat
EA	Dörr öppen	WA	Översvämningslarm
FA	Brandlarm	WR	Översvämningslarm återställt
FT	Rengör rökdetektorn	XR	Sensorbatteri åtgärdat
FJ	Problem med branddetektorn	хт	Sensorbatteri problem
FR	Brandlarm återställt	YR	Systembatteri åtgärdat
GA	Gaslarm	ΥT	Systembatteri problem / avbrott
GR	Gaslarm återställt	YΧ	Teknisk service krävs
GT	Gasproblem		

4/2 Händelsekoder

Kommentar: Rapporten till kontrollcentralen gäller följande sektioner: Första trådlösa siren - sektion 31, andra trådlösa siren - sektion 32, GSM - sektion 33, första 2-vägs manöverpanel (MKP-150) - sektion 35, andra 2-vägs manöverpanel (MKP-150) - sektion 36.

Larm																														
Sektion #	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Första siffran	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Andra siffran	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	в	С	D	Е	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	в	С	D	E	F

Åtgärder

Sektion #	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Första siffran	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Andra siffran	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F

Övervakningsproblem

		_																										
Sektion #	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Första siffran	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Andra siffran	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	в	С	D	E	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	в	С	D

Batteriladdning svag

Sektion #	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Första siffran	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Andra siffran	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	в	С	D	E	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	в	С	D

Forcerad tillkoppling – 8 användare

Användare nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
Första siffran	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α
Andra siffran	1	2	3	4	5	6	7	8

Förbikoppling av sektion

Sektion #	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Första siffran	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в
Andra siffran	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	в	С	D	Ε	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	в	С	D	Е	F

Panik / 24h – 8 användare

Användare nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	Panik MP	Överfall
Första siffran	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Andra siffran	1	2	3	4	5	6	7	8	9	А

Tillkoppling HEMMA och BORTA (Låsning)

Användare nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	Radera larm	Nylig stängning
Första siffran	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	E	E
Andra siffran	1	2	3	4	5	6	7	8	9	С

Frånkoppling (Öppning)

Användare nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
Första siffran	F	F	F	F	F	F	F	F
Andra siffran	1	2	3	4	5	6	7	8

Problem

Händelse	Säkringsfel	Säkring åtgärdad	Radiostörning	Radiostörning åtgärdad	Strömbortfall	Strömbortfall åtgärdat	CPU batteriladdning svag	CPU batteriladdning åtgärdad	Sabotage kontroll- centralapp araten
Första siffran	2	2	2	2	1	1	1	1	1
Andra siffran	С	D	E	F	1	2	3	4	6
Lländelse	KD as	a da ma	Innon	KOMM	aah Ön	nno (oot	Ctäng toot	Automoti	

Händelse	KP sabotage åtgärdat	Ingen aktivitet	KOMM. och LINJE åtgärdade	Oppna test	Stäng test	Automati skt test
Första siffran	1	1	1	1	1	1
Andra siffran	7	8	A	D	E	F

Att förstå dataformatet för Scancom-rapportering

SCANCOM-data består av 13 decimala tecken som delats in i 4 grupper, från vänster till höger, enligt teckningen till höger.

Varje kanal är förknippad med en specifik händelse som följer:

- 1 "C": Brand
- 5 "C": Avbryt larm
- 2 "C": Personanfall 3 "C": Inkräktare
- 6 "C": Nödläge 7 "C": Andra larmet
- 4 "C": Till/från
- 8 "C": Problemmeddelande



APPENDIX D. Programmerbara sektionstyper

D1. Fördröjningssektioner

En fördröjd sektion har in- och utpasseringsfördröjning enligt de inställningar du gjort vid programmeringen av systemet. Varningssignaler kommer att höras under fördröiningen, om du inte har valt tyst funktionsläge.

- Utpasseringsfördröjning Fördröjning vid utpassering startas så snart användaren tillkopplat systemet. På så sätt kan användaren lämna platsen genom andra rum och dörröppningar innan larmet verkligen aktiveras. När fördröjning vid utpassering aktiveras kommer summern låta sakta och hålla en långsam jämn signalhastighet. När 10 sekunder återstår börjar signalerna komma snabbare. PowerMAx Pro har två typer av fördröjningssektioner, för vilka olika fördröjningstider kan ställas in.
- Inpasseringsfördröjning Fördröjning vid inpassering startas så snart användaren passerar in genom en specifik dörr till den övervakade platsen (inpasseringen noteras av en detektor i fördröjningssektionen). För att undvika att utlösa larmet måste användaren ta sig till knappsatsen via fölidsektioner och avlarma systemet innan fördröiningen går ut. När fördröjning vid inpassering aktiveras kommer summern låta sakta och hålla en långsam jämn signalhastighet. När 10 sekunder återstår börjar signalerna komma snabbare.
- PowerMax Pro har två typer av fördröjningssektioner, för vilka olika fördröjningsperioder har ställts in.

D2. Nödlägessektioner

Siuka, gamla eller handikappade personer kan förses med en enknappssändare som kan bäras som halsband eller som armband. Trycks knappen under en nödsituation skickar PowerMax Pro genast ett nödanrop till larmcentralen eller till vissa privata telefoner enligt installatörens inställningar.

För att möjliggöra detta måste önskat antal sektioner dels enrollering som nödlägessektioner, och dels tilldelas en bärbar sändare. När detta har genomförts måste masteranvändaren dela ut sändarna till respektive användare.

D3. Brandsektioner

En brandsektion använder rökdetektorer och är permanent aktiv. Ett brandlarm utlöses oavsett systemet är tillkopplat eller inte. När rök detekteras kommer en pulserande siren börja låta omedelbart och händelsen rapporteras via telefonlinjen.

D4. Översvämningssektion

är Fn Översvämningssektion permanent aktiv. Ett översvämningslarm utlöses oavsett systemet är tillkopplat eller inte. När en läcka detekteras rapporteras händelsen via telefonlinjen.

D5. Gassektion

En Gassektion är permanent aktiv. Ett gaslarm utlöses oavsett systemet är tillkopplat eller inte. När en gasläcka detekteras rapporteras händelsen via telefonlinjen.

D6. Volymsektion

Volymsektioner är sektioner inom det övervakade området som inte avser skalskyddet. Deras viktigaste egenskap är att de tillåter rörelsefrihet inom det övervakade området utan att larmet aktiveras, om systemet är tillkopplat i "HEMMA"-läge. Det är därför möjligt att stanna hemma och röra sig fritt så länge en SKALSKYDDSEKTION inte störs.

Om systemet tillkopplas i "BORTA"-läge (alla sektioner är skyddade), kommer volymsektionerna orsaka larm om de blir störda.

D7. Volym följsektioner

Fn "Volym följdsektion" befinner sig mellan en inpasserings/utpasseringssektion och larmets centralapparat. Denna sektion ignoreras tillfälligt av larmsystemet under inpasserings/utpasseringsfördröjning, så att du kan röra dig framför en rörelsedetektor utan att utlösa ett larm. Detektorn är förknippad med en Volym följdsektion, antingen du går in genom inpasseringssektionen på väg till centralapparaten, eller om du lämnar platsen efter tillkoppling av systemet. D-300817

D8. Hem/Fördröjningssektioner

En sektiontyp fungerar som en fördröjningssektion när systemet är tillkopplat HEMMA och som en skalskyddföljdsektion när systemet är tillkopplat BORTA.

D9. Icke-larmsektioner

En icke-larmsektion är inte direkt en del av larmsvstemet. Dess huvuduppgift är att utföra fjärrstyrda tjänster som att öppna/stänga grindar, tända och släcka belysning, och liknande. Inget larm, tyst eller inte, kan kopplas till dessa icke-larmsektioner.

Om elektriska apparater ska fjärrstyras kan du programmera det önskade antalet icke-larmsektioner och enrollering en bärbar sändare eller trådlös enhet (detektor) till denna typ av sektion. Sedan måste du kontrollera att dessa sektioner har tillåtelse att kontrollera PGM-utgången, eller X-10 enheterna eller både och (se paragraf 4.8). Därefter väljer du sektionerna (högst 3) som ska kontrollera varje utgång. Utgångarna turas sedan om att kontrollera de externa elektriska apparaterna.

Kommentar: Genom att trycka på AUX [*]--knappen kan alla användare av handsändare kontrollera apparater.

Denna metod fungerar om du har programmerat [*]-knappen för PGM/X-10 kontroll (se paragraf 4.4.17 och 4.4.18), samt om du har programmerat PGM-utgången och X-10 enheterna för att kunna kontrolleras av handsändare (se paragraf 4.8).

D10. Skalskyddsektioner

Skalskyddsektioner är beroende av detektorer som övervakar dörrar, fönster och väggar. Ett larm utlöses omedelbart när en sådan sektion blir störd av att någon öppnar dörren/fönstret eller tar sig igenom en vägg.

D11. Skalskydd följsektioner

En icke-in/utpasseringssektion, normalt en skalskyddsektion som befinner sig i en entré, som fungerar som en in/utpasseringssektion under tiden för in/utpassering.

D12. Temperatursektion

En temperatursektion använder en trådlös temperaturdetektor för att detektera temperaturer inomhus och utomhus, och är ständigt aktiverad. Detektorn mäter rumstemperatur genom en intern sensor. För utomhusbruk och för kylskåp används en vattentät temperatursond (valfri). Totalt, rör det sig om fyra fasta temperaturpunkter där användaren kan aktivera en eller flera av dessa. När en temperaturförändring upptäcks skickas ett digitalt meddelande och händelsen rapporteras.

D13. 24h-sektioner

24h-sektioner används mest PANIK-knappar. för skalskydddetektorer och sabotageskydd. Därför kan de utlösa larm både i tillkopplat och frånkopplat läge.

- 24H Tyst Vid detektering startar sektionen ett tyst larm, vilket innebär att sirenerna inte aktiveras. Däremot ringer PowerMax Pro de förutbestämda telefonnumren och rapporterar till larmcentralerna och/eller privata telefoner.
- 24H Hörbart Vid detektering startar sektionen ett sirenlarm. PowerMax Pro ringer även de förutbestämda telefonnumren och rapporterar till larmcentralerna och/eller privata telefoner.

D14. Nyckelsektioner (Valfritt) Nyckelsektioner är sektioner som kan användas för att tillkoppla och avlarma systemet via MCT-100 och MCT-102 PowerCode-sändare som finns registrerade på sektionen. Dessutom kan larmsystemet, när det är inkopplat till sektioner 29 och 30, tillkopplas/avlarmas via en omkopplare

För att definiera en sektion som en NYCKELSEKTION krävs följande steg:

- a. Sektionen ska definieras som en icke-larmssektion. (se paragraf. 4.3). b. "S-KNAPPEN AKTIVERAD" ska väljas för en sådan
- sektion (se paragraf 4.3).
- c. Beroende på sektionnumret ska en av följande alternativ valjas i DEFINIERA CENTRAL-menyn (se paragraf. 4.4.39): "s. 21-28 aktivera", "sektion. 29-30 aktivera", eller "s. 21-30 aktivera".

APPENDIX E. PowerMax Pro kompatibla enheter

E1 Kompatibla Detektorer

Varje detektor som är kompatibel med PowerMax Prosystemet packas tillsammans med de egna installationsinstruktionerna. Läs dem noggrant och följ anvisningarna.

A. Passiva IR-detektorer (PIR)

De trådlösa passiva infraröda (PIR) rörelsedetektorerna som används i systemet är av typen PowerCode. PowerMax Pro kan "lära" sig varje detektors ID-nummer och koppla detta till en specifik sektion (se paragraf 4.3 i denna manual). Vissa enheter visas nedan:



Kommentar: K-940 MCW, Discovery K9-80/MCW och NEXT K9-85 MCW är husdjursimmuna detektorer. Förutom det unika 24-bitars ID-numret överför varie

detektor ett meddelande som innehåller statusinformation:

- Detektorn är i larmläge (eller inte).
- Detektorn är utsatt för sabotage (eller inte).
- Batteriladdningen är svag (eller normal).
- "Detta är ett övervakningsmeddelande".

Om någon av dessa detektorer känner av rörelse skickar den ut ett meddelande till centralapparaten. Om systemet är tillkopplat kommer ett larm utlösas.

MCW-CLIP för trådlösa infraröda Power Code-detektorer

En ridåmönstrad PIR-detektor för inomhusbruk, som är enkel att installera. En avancerad rörelseanalys gör det möjligt för PIR-detektorn att skilja mellan en mänsklig kropps rörelse och andra incidenter som orsakar falska larm. Efter upptäckten gjorts avlarmar detektorn sig själv för att spara på batteridrift. Detektorn tillkopplar sig själv igen (återgår till läget "redo") om ingen ny upptäckt görs under påföljande 2 minuter

Dual technology anti-masking NEXT PLUS-detektorer. NEXT PIR är en mikroprocessor-driven PIR-detektor som är enkel att installera, utan behov av lodrätt justering. Den innehåller en cylindrisk lins med enhetlig detektionskänslighet på upp till 15 meter från detektorn.

PowerCode **PIR-detektor-**Trådlös TOWER 40. En trådlös och digital mikroprocessor-driven PIR-detektor som är enkel att installera, utan behov av lodrätt iustering. Den innehåller paraboliska och cylindriska speglar med enhetlig detektionskänslighet över hela täckningsområdet, upp till 18 meter med krypsektionsskydd. En avancerad True Motion Recognition-algoritm (skyddad av patent) gör det möjligt för TOWER 40 att skilja på rörelsen hos en inkräktare och andra störningar som kan orsaka obefogade larm.



CLIP MCW



NEXT PLUS



TOWER 40

B. Magnetkontakt med sändare

MCT-302 är en PowerCode magnetkontakt som används för att känna av om dörrar och fönster öppnas. Larmkontakterna är stängda så länge dörren eller fönstret förblir stängt.





Enheten har en extra larmingång som fungerar som en separat trådlös sändare. Denna skickar (eller skickar inte) ett meddelande om "återställd till normal funktion" till larmsystemet, beroende på inställningarna på en inbyggd "DIP"-omkopplare. Meddelandet informerar dig genom centralapparatens Skärm om dörren eller fönstret är öppet eller stängt.

C. MCT-100 Trådlös adapter för fast installerade detektorer

MCT-100 är en PowerCode-enhet som oftast används som trådlös adapter för 2 normala omkopplare installerade på 2 fönster i samma rum. Den har två ingångar som fungerar som separata trådlösa sändare med olika PowerCode IDnummer. Varje ingång skickar (eller skickar inte) ett meddelande om "återställning" till larmsystemet, beroende på inställningarna på en inbyggd DIPomkopplare.





MCT-425

MCT-441

Ô

MCT-442

MCT-501

D. Trådlös rökdetektor MCT-425.

En fotoelektrisk rökdetektor utrustad med en sändare av PowerCode-typ. Om sändaren enrolleringsts till en brandsektion, startar den ett brandlarm när rök upptäcks.

E. Trådlös Powercode Gasdetektor

MCT-441. En naturgasdetektor konstruerad att skicka ett larm när metangas upptäcks. Detektom kan användas i hus, lägenheter, husvagnar, husbilar eller båtar. Detektom kan skicka följande meddelanden till larmets manöverpanel: gaslarm, gas-sensorfel, elavbrott i luftkonditioneringen (AC) och låg batterispänning.

Trådlös F. CO (kolmonoxid) MCT-442 Gasdetektor för bruk inomhus. Denna kolmonoxidsdetektor är konstruerad att övervaka kolmonoxidsnivåer i bostadsområden för att ge tidiga varningar före eventuell fara uppstår. Kolmonoxidslarmet skickas till larmets manöverpanel och visas på dess skärm.

E. Glaskrossdetektor MCT-501. En akustisk detektor utrustad med en sändare av PowerCode-typ. Eftersom den återställs automatiskt efter en detektering, skickar enheten inte något meddelande om återställning till centralapparaten.

H. Trådlös PowerCode-vattendetektor

MCT-550. Vattendetektorn är konstruerad att detektera närvaro av vattenbaserade vätskor varsomhelst. När en upptäckt gjorts skickas ett digitalt meddelande bestående av detektorns PowerCode-ID följt av olika statusmeddelanden och andra meddelanden. Larm och annan information vidarebefodras till larmets manöverpanel.

MCT-550

J. Magnetkontakt MCT-320. MCT-320 fullt övervakad, PowerCode är en magnetkontakt. för användning med PowerCode produkter. Sändaren inkluderar ett inbyggt tungelement (som öppnas vid borttagande av en magnet placerad i dess närhet). MCT-320 kopplingsdon är aktiverat när locket avlägsnas eller när detektorn avlägsnas från väggen. Ett periodisk meddelande skickas automatiskt. Målmottagaren infomeras i regelbundna intervaller, att enheten är aktiv i systemet.



MCT-320

E2 Kompatibla sändare

PowerMax Pro systemet är kompatibelt med enkel- och flerkanals trygghetssändare och handsändare som använder kodningssätten PowerCode och CodeSecure.

Flerkanals PowerCode-sändare överför samma kod varje gång samma knapp trycks. Den kan användas för nödlägessignalering, för att aktivera PGM-utgången, eller för kontroll av apparater via X-10-enheten. **Den kan inte användas för på/frånkoppling.**

CodeSecure-sändare har rullande koder - den överför en ny kod vare gång en viss knapp trycks. Detta ger en högre säkerhetsnivå, speciellt vid på/frånkoppling, eftersom koden inte kan kopieras (stjälas) av obehöriga personer. Nedan följer basfakta om fler kompatibla sändare. Möjliga

användningsområden för varje knapp illustreras i teckningarna.

А. МСТ-234

En PowerCodeminihandsändare med 4 knappar och envägskommunikation. Du kan programmera AUXknappen till olika funktioner, enligt användarens behov.



MCT-234

Om du trycker BORTA och HEMMA samtidigt i 2 sekunder utlöses ett PANIK-larm. När du dubbelklickar på BORTA under 2 sekunder sätter du igång dörrnyckelslarm.

B. MCT-237

PowerCode-mini Fn handsändare med 6 CodeSecureknappar. kryptering och 2-vägs kommunikation. Du kan AUXprogrammera knappen till olika funktioner enligt användarens behov. Om du trycker A och B samtidiat i 2 sekunder utlöses ett PANIK-larm. Trycks BORTA två gånger inom 2 sekunder aktiveras tillkoppling i närvaroläge.

C. MCT-231 / 201*

(Tillämpas inteiNordamerika) Enkelkanals bärbar sändare. MCT-231 (CodeSecure) och MCT-201 (PowerCode) kan enrolleringss till funktionerna som visasiillustrationen. Båda enheterna ser likadana ut.



MCT-237



MCT-231 / 201

D. MCT-134 / 104*

(Tillämpas inte i Nordamerika) handsändare med 4 kanaler. MCT-134 (CodeSecure) kan ersätta handsåndaren MCT-234. MCT-104 (PowerCode) kan utföra nödlägesfunktioner och icke-lamfunktioner. Båda enhetema ser likadana ut.

E. MCT-132 / 102*

(Tillämpas inte i Nordamerika) Enhet med 2 kanaler. MCT-132 (CodeSecure) kan utföra de funktioner som visas i bilden. MCT-102 (PowerCode) kan utföra nödlägesfunktioner och icke-lamfunktioner. Båda enhetema ser likadana ut.

F. MCT-131 / 101*

(Tillämpas inte i Nordamerika) Enhet med 1 kanal. MCT-131 (CodeSecure) och MCT-101 (PowerCode) kan enrolleringss till funktionerna som visas i illustrationen. Båda enheterna ser likadana ut.

G. MCT-211*

Vattentät handledssändare av PowerCode-typ. Sändaren kan utföra nödlägesfunktioner och ickelarmfunktioner.

F. MCM 140+

MCM-140 är en trådlös. fiärrkontroll som kan användas för till- och frånkoppling av larm, brandnödlägesoch överfallslarm. Ljusutrustningen kan kopplas till och från. PGMutgången kan manövreras. Knappsatsen innehåller en RFsändare som skickar ut en annorlunda RF-signal för varje kommando.

G. MKP-150/151

MKP-150/MKP-151 använder sig av tvåvägskommunikation som är krypterad och kodad samt samt förser användaren med synliga och hörbara indikeringar. För varje manöverpanel kan högst två MKP-150/ MKP-151knappsatser enrolleras.

Denna apparat kan användas för att till- och frånkoppla larm, brand-, nödläges- och överfallslarm samt ljusutrustning.

OBS! MKP-150/151 är inte kompatibel för användning när området inte är aktiverad.



MCT-134 / 104



MCT-132 / 102



MCT-131 / 101



MCT-211



MCM-140+



MKP-150/151

E3 Kompatibel Trådlös Siren

Den trådlösa sirenen MCS-710/MCS-720/MCS-730 (*) kan integreras med PowerMax Pro i områden där man svårt kommer åt att dra kablar. MCS-710/MCS-720/MCS-730 är fullständiat övervakade 2-vägs kommunikationsenheter (de inkluderar en mottagare, för att ta emot aktiveringsorder från larmsystemet, samt en sändare för att periodiskt överföra statussignaler till larmsvstemet.

När en identifierbar aktiveringsorder tas emot från PowerMax Pro aktiveras sirenen och blixtljuset (strobljus varje 1.5 sekund).



MCS-710

* Ej UL-listad.

E4. Kompatibel Röstbox

Röstboxen (*) är en inkopplad fjärrhögtalare och mikrofon som är anpassad för inomhusbruk. När Röstboxen används med PowerMax Pros manöverpanel, ger röstboxen dig fjärrkapacitet att höra och utföra tvåvägskommunikation med larmcentralen eller privattelefon. Visuella funktioner indikeras genom en enda kontinuerlig lysdiod (LED).



Röstbox

E5. Kompatibelt GSM-modem

Det interna GSM-modemet tillåter PowerMax Pro-systemet att verka över ett mobilt nätverk. För mer information om GSM-modemets funktioner och kopplingar, bör du uppsöka GSM-modemets installationsanvisningar.



E6. PowerLink

Intern PowerLink gör det möjligt att kontrollera PowerMax Pro-systemet över Internet. För detaljer om funktioner och anslutningsmöjligheter se Användarmanual för PowerLink.



E7. Proxkort

Med Proxkortet kan du utföra olika procedurer som att tillkoppla. avlarma, läsa händelseloggen m.m. När du med ett giltigt Proxkort utför den önskade proceduren utan att knappa in din användarkod.





W.E.E.E. Deklaration Produktåtervinning WIEEEE Deklaration rroukkaervinning För information om återvinning av denna produkt måste du kontakta det företag som du köpt produkten av. Om du skall kassera produkten och inte returnera den för reparation, måste ni se till att den är märkt i enligt leverantörens anvisningar. <u>Produkten får inte slängas med hushållssoporna.</u> Direktiv 2002/96/EC Waste Electrical and Electronic Equipment

GARANTI

Ø

Visonic Ltd. och/eller underleverantörer och deras partners ("Tillverkaren") garanterar att deras produkter, hädanefter kallad Produkten eller Produkterna, är konform med de egna planerna och specifikationerna, och att den är fri från fel vad gäller material och tillverkning vid normal användning och service under en period på tolv månader från Tillverkarens leveransdatum. Tillverkarens skyldigheter begränsas till denna garantiperiod, och Tillverkaren kan välja om produkten ska repareras eller om delar ska bytas ut. Tillverkaren svarar inte för kostnaderna för nedmontering och installation. För att få rätt till garantin måste produkten skickas till Tillverkaren med frakt och försäkring betalda.

Denna garanti gäller inte i följande fall: Inkorrekt installation, felanvändning, misslyckande med att följa instruktioner för installation och användning, ändringar, missbruk, olyckor eller sabotage, och reparationer som inte utförts av Tillverkaren.

Endast denna garanti gäller och gäller uttryckligen istället för alla andra garantier, förpliktelser eller skyldigheter, skrivna eller muntliga, bestämda eller antydda, inklusive garantier för köpvärde eller lämplighet för ett visst ändamål, eller andra. I inget fall blir Tillverkaren skyldig för avsiktliga eller oavsiktliga skador om denna garanti eller andra garantier, inte följs, som förutnämnts

Denna garanti ska inte ändras eller utökas, och Tillverkaren ska inte ge någon person tillstånd att ändra eller utöka denna garanti. Denna garanti gäller endast Produkten. Alla produkter, tiilbehör och fästen för andra produkter som används tillsammans med Produkten, inhlusive belterier, täcks endast av sina egna garanterier, om dessa finns. Tillverkaren är inte skyldig för skador eller förluster, oavsett direkta, indirekt, oavsiktliga, avsiktliga eller andra, orsakade av bristande funktion av Produkten beroende på produkter, tillbehör, eller fästen för andra produkter, inklusive batterier, som används tillsammans med Produkterna.

Tillverkaren framställer inte att Produkten inte kan manipuleras och/eller överlistas, eller att Produkten förebygger död, personskador och/eller kroppsskador och/eller egendomsskador som beror på inbrott, rån, eldsvåda eller annat, eller att Produkten alltid förser användaren med adekvat varning eller skydd. Användaren förstår att ett korrekt installerad och underhållet larm endast kan reducera risken för sådana händelser som inbrott, rån, och eldsvåda utar varning, och att det inte är en försäkring eller en garanti för att sådant inte inträffar eller att inga dödsfall, personskador eller egendomsskador kommer att inträffa.

Tillverkaren har inget ansvar för någons död, personskada, kroppsskada eller egendomsskada, eller annan förlust, oavsett direkt, indirekt, avsiktlig, oavsiktlig eller annat, som baseras på påståendet att Produkten inte fungerade. Om Tillverkaren anses skyldig, oavsett direkt eller indirekt, för någon förlust eller skada som inträffar under garantiperioden eller på annat sätt, oavsett orsak, kommer Tillverkarens maximala ansvar inte i något fall överstiga Produktens inköpspris, vilket fastslås som betald skada och inte som straff, och som innebär den kompletta och fullständiga ersättningen från Tillverkaren.

Varning: Användaren ska följa instruktionerna för installation och användning och bland annat testa Produkten och hela systemet minst en gång i veckan. Olika orsaker, vilka inkluderar miljöförändringar, elektriska eller elektroniska störningar och sabotage, kan leda till att Produkten inte fungerar som förväntat. Användaren tillråds att ta alla nödvändiga försiktighetsmått för hans/hennes säkerhet och eaendomsskvdd.

6/91



VISONIC LTD. (ISRAEL): P.O.B 22020 TEL-AVIV 61220 ISRAEL. PHONE: (972-3) 645-6789, FAX: (972-3) 645-6788

VISONIC INC. (U.S.A.): 65 WEST DUDLEY TOWN ROAD, BLOOMFIELD CT. 06002-1376. PHONE: (860) 243-0833, (800) 223-0020. FAX: (860) 242-8094 VISONIC LTD. (UK): UNIT 6 MADINGLEY COURT CHIPPENHAM DRIVE KINGSTON MILTON KEYNES MK10 0BZ. TEL: (0870) 7300800 FAX: (0870) 7300801

PRODUCT SUPPORT: (0870) 7300830

VISONIC GMDH (D.A.CH); KIRCHFELDSTR. 118, D-40215 DÜSSELDORF, TEL.: +49 (0)211 600696-0, FAX: +49 (0)211 600696-19 VISONIC GBRICA: ISLA DE PALMA, 32 NAVE 7, POLÍGONO INDUSTRIAL NORTE, 28700 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES, (MADRID), ESPAÑA. TEL (34) 91659-3120. FAX (34) 91663-8468. www.visonic-iberica.es

Nic.com 0 POWERMAX PRO OMRÅDE II INSTALLER GUIDE SWEDISH D-300817 (REV. 1, 10/10) Translated from D-302541 Rev. 1 INTERNET ©VISONIC LTD, 2010



ISRAEL